

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Edelstahlschüsseln** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite: www.service-shopping.de

Lieferumfang

- 1 x Dose mit Deckel, ca. 450 ml
- 1 x Dose mit Deckel, ca. 750 ml
- 1 x Dose mit Deckel, ca. 1200 ml
- 1 x Dose mit Deckel, ca. 1600 ml

Eigenschaften/Gebrauch

- Der Artikel ist zum Aufbewahren und Einfrieren von Lebensmitteln bestimmt.
- Verwenden Sie den Artikel **nicht** zur Aufbewahrung von kohlen säurehaltigen Getränken, Milchprodukten oder Babynahrung.
- Der Artikel ist **nicht** zur Verwendung in der Mikrowelle oder im Backofen geeignet.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Nutzen Sie den Artikel nur für den angegebenen Zweck. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- **Achtung Erstickungsgefahr!** Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- Der Artikel ist für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet.
- Die Dosen und Deckel können mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein. Reinigen Sie daher alle Teile gründlich vor dem ersten Gebrauch.
- Reinigen Sie die Dosen und Deckel direkt nach jedem Gebrauch, um Keimbildung zu vermeiden.

- Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads.
- Trocken Sie den Artikel ab, bevor Sie ihn an einem trockenen, sauberen Ort lagern.
- Setzen Sie den Artikel keinen extremen Temperaturen, starken Temperaturschwankungen oder direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie ausreichend Abstand zu Wärmequellen wie z.B. Herdplatten oder Öfen. Stellen Sie die Schüssel nie auf eine heiße Elektro-, Glaskeramik- oder Halogenplatte oder auf offene Flammen (z. B. Gas), um ihren Inhalt aufzuwärmen!
- Wollen Sie Lebensmittel einfrieren, empfehlen wir Ihnen, die Dosen jeweils nur zu zwei Dritteln zu füllen, da sich das Volumen beim Einfrieren vergrößert. So können Schäden am Artikel vermieden werden.
- Achten Sie darauf, dass die Schüssel nicht umkippt. Auch wenn der Deckel fest verschlossen ist, kann Flüssigkeit (z. B. Salatdressing) austreten!

Verschließen / Öffnen

- Um eine Dose zu verschließen, legen Sie den passenden Deckel darauf und drücken Sie ihn an der Kante hinunter.
- Zum Öffnen ziehen Sie den Deckel einfach an einer Seite hoch.

Entsorgung

- Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie auch den Artikel umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.

Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter.

Alle Rechte vorbehalten.

Z 01807_V1_11_2015

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **stainless steel bowls**. If you have any question, please contact the customer service department via our website: www.service-shopping.de

Items Supplied

- 1 x box with lid, approx. 450 ml
- 1 x box with lid, approx. 750 ml
- 1 x box with lid, approx. 1200 ml
- 1 x box with lid, approx. 1600 ml

Properties / Use

- This article is intended for storing and freezing food.
- The article should **not** be used to store carbonated drinks, milk products or baby food.
- The article is **not** suitable for use in the microwave or the oven.
- The article is designed for household use, not for commercial use. Only use the article for the intended purpose. Any other use is deemed to be improper.
- **Caution – Danger of suffocation!** Keep the packaging material away from children and pets.
- The article is suitable for being cleaned in the dishwasher.
- Production residue may be stuck to the boxes and lids. Therefore clean all pieces thoroughly before first use.
- Clean the boxes and lids directly after each use to prevent germ formation.

- Do not use corrosive or abrasive cleaning agents or cleaning pads for cleaning.
- Allow the article to dry completely before you put it away in a dry, clean location.
- Do not expose the article to extreme temperatures, strong temperature fluctuations or direct sunlight.
- Maintain a sufficient distance from sources of heat, such as hobs or ovens. Never place the bowl on a hot electric, glass ceramic or halogen hob or on a naked flame (e.g. gas) to warm up its contents.
- If you want to freeze food, please only fill two-thirds of each box to prevent damages of the article. The volume may increase during freezing.
- Make sure that the bowl does not tip over. Even if the lid is firmly closed, liquid (e.g. salad dressing) may escape!

Closing / Opening

- To close a box, place the appropriate lid on the box and press it down at the edge.
- To open a box, simply fold up the lid.

Disposal



The packaging can be recycled. Please dispose of it in an environmentally friendly manner and take it to a recycling centre. Dispose of the article in an environmentally friendly manner as well. You can obtain more information from your local authorities.

Customer Service / Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Germany • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

All rights reserved.



Suitable for use
with food.

Z 01807_V1_11_2015

Chère cliente, cher client,
 Nous nous réjouissons que vous ayez décidé d'acheter ces **bol inox**.
 Pour toutes questions, veuillez contacter le service après-vente sur
 notre page Web : www.service-shopping.de

Composition

- 1 boîte avec couvercle, env. 450 ml
- 1 boîte avec couvercle, env. 750 ml
- 1 boîte avec couvercle, env. 1200 ml
- 1 boîte avec couvercle, env. 1600 ml

Propriétés / Utilisation

- Cet article est prévu pour la conservation et la congélation d'aliments.
- N'utilisez **pas** cet article pour la conservation de boissons gazeuses, de produits laitiers ou d'aliments pour nourrissons.
- L'article n'est **pas** conçu pour une utilisation au four à micro-ondes ou au four traditionnel.
- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. Utilisez cet article aux seules fins stipulées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- **Attention ! Risque d'asphyxie !** Tenez le matériau d'emballage éloigné des enfants et des animaux.
- L'article est lavable au lave-vaisselle.
- Les boîtes et les couvercles peuvent comporter des résidus de production. Pour cela, nettoyez soigneusement tous les pièces avant la première utilisation.
- Nettoyez les boîtes et les couvercles directement après l'usage pour prévenir la formation de germes.

- N'utilisez pas de produits ni de tampons de nettoyage corrosifs ou abrasifs pour l'entretien.
- Laissez sécher l'article avant de le ranger dans un endroit sec et propre.
- N'exposez pas l'article à des températures extrêmes, à de fortes variations de température, ni au rayonnement direct du soleil.
- Assurez-vous de placer l'article à une distance suffisante de toute source de chaleur, comme par ex. des plaques de cuisson ou d'un four. Ne posez jamais le bol sur une plaque de cuisson chaude (électrique, halogène ou en verre céramique) ni sur une flamme nue (par ex. sur le gaz) en vue de réchauffer son contenu !
- Si vous voulez congeler des aliments, remplissez chaque boîte seulement des deux tiers pour prévenir des dommages de l'article. Le volume peut s'agrandir pendant la congélation.
- Veillez à ce que le bol ne bascule pas. Du liquide peut s'écouler (par ex. de la sauce de salade) même lorsque le couvercle est bien fermé !

Ouverture / fermeture

- Pour fermer une boîte, posez le couvercle qui convient sur la boîte et baissez-le.
- Pour ouvrir la boîte, il suffit de relever le couvercle.

Mise au rebut




Les matériaux d'emballage sont recyclables. Débarrassez-vous de l'emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Éliminez également cet article conformément aux prescriptions pour la protection de l'environnement. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser aux services municipaux compétents.

Service après-vente/importateur :

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire.

Tous droits réservés.



Pour usage
alimentaire.

Z 01807_V1_11_2015

Geachte klant,
We zijn blij dat u deze **roestvrij stalen kommen** hebt gekozen.
Als u vragen hebt, contacteert u de klantenservice via onze website:
www.service-shopping.de

Leveringsomvang

- 1 x doos met deksel, ca. 450 ml
- 1 x doos met deksel, ca. 750 ml
- 1 x doos met deksel, ca. 1200 ml
- 1 x doos met deksel, ca. 1600 ml

Eigenschappen/gebruik

- Het artikel is bedoeld voor het bewaren en invriezen van levensmiddelen.
- Gebruik het artikel **niet** voor het bewaren van koolzuurhoudende dranken, melkproducten of babyvoeding.
- Het artikel is **niet** geschikt voor gebruik in de magnetron of oven.
- Dit artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen waarvoor het is bedoeld. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- **Let op, verstikkingsgevaar!** Houd het verpakkingsmateriaal weg van kinderen en dieren.
- Het artikel is geschikt voor de reiniging in de vaatwasser.
- Op de dozen en deksels kunnen eventuele productieresten zijn achtergebleven. Reinig daarom alle delen grondig voor het eerste gebruik.
- Reinig de dozen en deksels direct na elk gebruik om kiemvorming voor te komen.

- Gebruik voor het reinigen geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen of reinigingspads.
- Droog het artikel af, voordat u het opbergt op een droge, schone plaats.
- Stel het artikel niet bloot aan extreme temperaturen, sterke temperatuurschommelingen of direct zonlicht.
- Houd voldoende afstand tot warmtebronnen, zoals kookplaten of kachels. Zet de kom nooit op een hete elektrische, keramische of halogeen kookplaat of op open vlammen (bijv. gas) om de inhoud ervan op te warmen!
- Als u levensmiddelen wilt invriezen, vul elke doos slechts ten tweederde om schade aan het artikel te vermijden. Het volume kan zich tijdens het invriezen vergroten.
- Let erop, dat de kom niet omvalt. Ook wanneer de deksel goed dicht zit, kan er vloeistof (bijv. sladressing) uitkomen!

Sluiten / openen

- Om een doos te sluiten, legt u de passende deksel op de doos en drukt het langs de rand vast.
- Voor het openen klapt u de deksel omhoog.

Afvoeren



Het verpakkingsmateriaal kan worden gerecycled. Voer de verpakking op milieuvriendelijke wijze af en breng deze naar een recyclepunt. Verwijder het artikel op milieuvriendelijke wijze. Meer informatie is verkrijgbaar bij uw plaatselijke gemeenteadministratie.

Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Duitsland • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Alle rechten voorbehouden.