



**Instrucciones de uso**  
a partir de la página 2

ES

Z 04389\_VI

## Índice

Significado de los símbolos de estas instrucciones _____	3
Instrucciones de seguridad _____	3
Uso previsto _____	3
Peligro de lesiones _____	3
Por su salud _____	3
Peligro de descarga eléctrica e incendio _____	4
Peligro de daños en la propiedad y en el dispositivo _____	4
Condiciones de garantía _____	5
Artículos suministrados y características generales del dispositivo _____	5
Accesorios _____	6
Soporte de cuchillas cruzadas _____	6
Recipientes de mezcla y tapas de garantía de conservación _____	6
Antes del primer uso _____	6
Desembalaje de los artículos suministrados _____	7
Empleo _____	7
Limpieza y almacenamiento _____	8
Solución de problemas _____	9
Especificaciones técnicas _____	9
Eliminación _____	9

Estimado cliente:

Nos complace que haya adquirido esta licuadora. Es uno de los dispositivos de cocina más versátiles que podrá encontrar. Con este dispositivo compacto, podrá procesar de forma rápida y sencilla muchos alimentos diferentes como frutas, verduras, frutos secos y hierbas.

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente a través de nuestra página web:

**[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)**



Antes de emplear por primera vez el dispositivo, lea las instrucciones detenidamente y guárdelas en un lugar seguro. Si entrega el dispositivo a otra persona, deberá ir siempre acompañado de estas instrucciones. El fabricante y el importador no aceptarán ninguna responsabilidad si no se cumplen las indicaciones detalladas en estas instrucciones.

Nos reservamos el derecho a modificar el producto, el embalaje o la documentación en cualquier momento en virtud de nuestra política de desarrollo continuo.

Nota: las ilustraciones de estas instrucciones pueden ser ligeramente diferentes al producto real.

## Significado de los símbolos de estas instrucciones



Todas las instrucciones de seguridad están identificadas con este símbolo. Lea detenidamente y siga estas instrucciones de seguridad para evitar daños personales o en la propiedad.



Todos los consejos y recomendaciones están identificados con este símbolo.



Apto para su uso con alimentos.

## Instrucciones de seguridad

### Uso previsto

- El dispositivo se ha diseñado para licuar, mezclar, triturar, hacer puré y trocear diferentes tipos de alimentos como frutas, verduras, frutos secos y hierbas. El dispositivo también se puede emplear para batir nata.
- Está destinado solo a un uso personal y no comercial.
- Empléelo solo de la forma descrita en las instrucciones. Cualquier otro tipo de uso se considerará inadecuado.



### Peligro de lesiones

- Peligro de asfixia. Mantenga el embalaje alejado de niños y animales.
- El dispositivo no lo deben emplear personas (incluidos niños) con trastornos en sus facultades mentales o sensoriales o que no tengan la experiencia o los conocimientos necesarios sobre este tipo de dispositivos, a menos que estén bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o que hayan sido instruidos por una persona que sepa cómo emplear el dispositivo. Es necesario supervisar a los niños para garantizar que no jueguen con el dispositivo.
- PRECAUCIÓN:** las cuchillas están afiladas. Deberá manipular el soporte de las cuchillas cruzadas con cuidado para evitar cortes.
- Mantenga el dispositivo alejado de los niños.



### Por su salud

- El dispositivo puede contener restos de producción. Para evitar efectos nocivos para la salud, límpielo en profundidad antes usarlo por primera vez (vea el capítulo "Limpieza y almacenamiento").
- Después de cada uso, limpie los accesorios en profundidad inmediatamente con agua caliente y un detergente suave para evitar que se formen gérmenes. No deje que los restos de comida se sequen.

- Es esencial que guarde la comida preparada en el frigorífico. No deberá ingerir los alimentos en mal estado y solo deberá emplear ingredientes frescos que no hayan superado su fecha de caducidad.



### **Peligro de descarga eléctrica e incendio**

- Conecte solo el dispositivo a una toma que esté correctamente instalada y que se corresponda con las especificaciones técnicas del dispositivo (vea el capítulo "Especificaciones técnicas").
- Coloque el cable de forma que no se doble ni aplaste y que no esté en contacto con superficies calientes.
- Retire el enchufe de la toma principal:
  - antes de retirar o cambiar el recipiente de mezcla,
  - cuando no esté empleando el dispositivo,
  - antes de una tormenta o
  - antes de limpiar el dispositivo.
- Para retirar el enchufe principal de la toma, tire siempre del enchufe y nunca del cable.
- Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en líquidos. Asegúrese de que el dispositivo, el cable y el enchufe no se caigan al agua ni se mojen.
- Si el dispositivo se cae al agua, desconecte inmediatamente la alimentación.
- No toque nunca el dispositivo, el cable y el enchufe con las manos mojadas.
- No cubra nunca el dispositivo con trapos ni objetos similares. Existe el riesgo de sobrecalentamiento.
- Mantenga una distancia razonable con las fuentes de calor como hornos u hornillas.



### **Peligro de daños en la propiedad y en el dispositivo**

- Compruebe si hay daños en el dispositivo antes de cada uso. El dispositivo no se debe emplear si éste, el cable, el enchufe o cualquiera de los accesorios muestran indicios claros de defectos.
- Si el dispositivo está roto, no intente repararlo usted mismo. En caso de daños, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Emplee solo los accesorios suministrados o los expresamente recomendados por el fabricante. Emplee solo piezas de repuesto originales del fabricante.
- El dispositivo se debe emplear solo si está completamente montado, no presenta daños y está listo para el uso.
- Emplee el dispositivo solo en espacios cerrados.
- No ponga el dispositivo nunca en funcionamiento si está vacío.
- Asegúrese de que el cable conectado no constituya un riesgo de tropiezos. No permita que el cable quede colgando del borde de la mesa o el mostrador de la cocina. Puede que alguien se enganche y que el dispositivo se caiga.
- Evite que el dispositivo se caiga o que sufra golpes fuertes.
- Coloque el dispositivo siempre en una superficie seca, plana y estable.
- Asegúrese de que el área de trabajo esté siempre limpia al usar el dispositivo.

- ❑ Si lo desea, puede colocar una estera antideslizante debajo del dispositivo para que la superficie no se dañe.
- ❑ No exponga el dispositivo a temperaturas extremas, cambios bruscos de temperatura, humedad o luz solar directa.
- ❑ Sujete siempre la unidad del motor con una mano durante la preparación.
- ❑ El dispositivo no deberá moverse ni transportarse cuando esté conectado. Saque siempre el enchufe de la toma y espere a que el motor se pare por completo antes de mover el dispositivo.
- ❑ No emplee el dispositivo durante más de 1 minuto sin pausarlo. Deberá respetarse un periodo de enfriamiento de 2 minutos.
- ❑ No llene nunca el dispositivo con alimentos ni líquidos en punto de ebullición. El contenido no puede superar los 50 °C.

### Condiciones de garantía

Se excluye lo siguiente de la garantía: todos los defectos por un manejo inadecuado, daño o intento de reparación no autorizado. Se aplica también a un desgaste o una rotura normales.

## Artículos suministrados y características generales del dispositivo



En los artículos suministrados se incluyen también:

- Una tapa de garantía de conservación para el recipiente de mezcla

## Accesorios

### Soporte de cuchillas cruzadas



#### PRECAUCIÓN

- ❑ Las cuchillas están afiladas. Deberá manipular el soporte de las cuchillas cruzadas con cuidado para evitar cortes.



El soporte de la cuchilla sirve para moler, trocear y licuar alimentos como manzanas, frutos secos, cebollas o hierbas, así como para batir y mezclar bebidas como los batidos.

El soporte de la cuchilla también sirve para batir y montar nata o mouse.



- El soporte de la cuchilla se puede lavar en el lavavajillas.
- El soporte incluye un anillo de obturación. El anillo garantiza que no se salga el producto del recipiente de mezcla durante la preparación. Tras la limpieza, compruebe si el anillo de obturación continúa en la posición correcta.

### Recipientes de mezcla y tapas de garantía de conservación



#### PRECAUCIÓN

- ❑ Es esencial que guarde la comida preparada en el frigorífico. No deberá ingerir los alimentos en mal estado y solo deberá emplear ingredientes frescos que no hayan superado su fecha de caducidad.



El recipiente de mezcla sirve para porciones de hasta 500 ml. Para guardar los alimentos, puede cerrarlo con la tapa de garantía de conservación cuando acabe la preparación.



- Tanto el recipiente de mezcla como la tapa de garantía de conservación se pueden lavar en el lavavajillas.
- La tapa de garantía de conservación incluye un anillo de obturación. Este anillo garantiza que el recipiente de mezcla quede hermético y no tenga fugas. Tras la limpieza, compruebe si el anillo de obturación continúa en la posición correcta.

## Antes del primer uso

Antes de usar el dispositivo, deberá:

- Desembalar los artículos suministrados,
- Limpiar el dispositivo (vea el capítulo "Limpieza y almacenamiento").

## Desembalaje de los artículos suministrados



### PRECAUCIÓN

- Peligro de asfixia. Mantenga el embalaje alejado de niños y animales.

Desembale todas las piezas y compruebe que se incluyan todos los artículos (vea el capítulo "Artículos suministrados y características generales del dispositivo"). Si encuentra algún defecto en los componentes, no los utilice (!) y póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.

## Empleo



### PRECAUCIÓN

- Las cuchillas están afiladas. Deberá manipular el soporte de las cuchillas cruzadas con cuidado para evitar cortes.
- Sujete siempre la unidad del motor con una mano durante la preparación.
- Saque siempre el enchufe principal de la toma y espere a que las cuchillas se paren por completo antes de retirar o sustituir el recipiente de mezcla.
- El dispositivo no deberá moverse ni transportarse cuando esté conectado.
- No emplee el dispositivo durante más de 1 minuto sin pausarlo. Deberá respetarse un periodo de enfriamiento de 2 minutos.
- No llene nunca el dispositivo con alimentos ni líquidos en punto de ebullición. El contenido no puede superar los 50 °C.

1. Coloque la unidad del motor siempre en una superficie seca, plana y estable. Si lo desea, puede colocar una estera antideslizante debajo de la unidad del motor para que la superficie no se dañe.



2. Vierta los ingredientes deseados en el recipiente de mezcla y enrosque el soporte de las cuchillas cruzadas en el recipiente de mezcla.



3. A continuación, coloque el recipiente de mezcla en la unidad del motor (el soporte de las cuchillas se "sumerge" en la unidad del motor; vea la ilustración). Asegúrese de que los pasadores del recipiente de mezcla se enganchen correctamente en las muescas de la unidad del motor.
4. Inserte el enchufe principal en una toma que esté al alcance.
5. Para encender el dispositivo, presione ligeramente el recipiente de mezcla hacia abajo y gírelo al mismo tiempo hacia la derecha hasta que encaje. Sujete siempre la unidad del motor con una mano durante la preparación.
6. Para apagar el dispositivo, gírelo hacia la izquierda hasta que note una resistencia. Espere siempre a que las cuchillas se paren completamente antes de retirar el recipiente.

## Limpieza y almacenamiento



### PRECAUCIÓN

- Retire el enchufe de la toma principal antes de limpiar el dispositivo.
  - Nunca sumerja el dispositivo en agua ni en líquidos. Asegúrese de que el dispositivo, el cable y el enchufe no se caigan al agua ni se mojen.
  - Después de cada uso, limpie los accesorios en profundidad inmediatamente con agua caliente y un detergente suave para evitar que se formen gérmenes. No deje que los restos de comida se sequen.
  - Todos los accesorios, excepto la unidad del motor (!), se pueden limpiar en el lavavajillas.
  - No emplee detergentes abrasivos ni cáusticos para limpiar el dispositivo. Podría dañarse la superficie.
- 
- Limpie los accesorios que utilice con agua limpia y tibia y un detergente suave. Los accesorios también se pueden limpiar en el lavavajillas.
  - Frote la unidad del motor solo con un paño ligeramente humedecido y, a continuación séquela bien.
  - Deje que las piezas se sequen completamente antes de montar de nuevo el dispositivo y de almacenarlo. Almacene el dispositivo en un lugar limpio y seco al que no tengan acceso los niños.



## Solución de problemas

Si el dispositivo no funciona correctamente, compruebe primero si puede corregir el problema usted mismo. De lo contrario, deberá ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente. No intente reparar el dispositivo usted mismo.

Problema	Posible causa/solución
El dispositivo no funciona.	<ul style="list-style-type: none"><li>• ¿Está el enchufe correctamente introducido en la toma?</li><li>• ¿Está estropeada la toma? Pruebe con otra toma.</li><li>• Compruebe el fusible de la conexión principal.</li><li>• Compruebe si el soporte de las cuchillas está enroscado correctamente en el recipiente de mezcla.</li><li>• Compruebe si el recipiente de mezcla está correctamente encajado en la unidad de motor.</li><li>• Para encender el dispositivo, debe presionar ligeramente el recipiente de mezcla hacia abajo y girarlo hacia la derecha hasta que encaje.</li></ul>

## Especificaciones técnicas

Número de artículo: Z 04389  
Número de modelo: 3531  
Voltaje: 230 V CA /50 Hz  
Potencia: 400 W  
Clase de protección: II



## Eliminación



El material de embalaje es reciclable. Elimínelo de forma respetuosa con el medio ambiente y llévelo a un centro de reciclaje.



Deberá eliminar el dispositivo de forma respetuosa con el medio ambiente. No se deberá tirar a la basura doméstica. Deberá llevarlo a un centro de reciclaje de electrodomésticos. Podrá solicitar más información a las autoridades locales.

Servicio de atención al cliente / Importador:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Alemania  
Tel.: +49 38851 314650 \*)

\*) Llamadas no gratuitas.

Todos los derechos reservados.





