



Gebrauchs- und Pflegehinweise



Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Aluguss-Topf entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Artikel ist zum Zubereiten von Speisen auf allen gängigen Herdarten geeignet, außer Induktionsherden (Gas, Elektro und Ceran).
- Der Artikel ist mit Deckel bis **max. 210 °C** ohne Deckel bis **max. 240 °C** backofengeeignet.
- Der Artikel ist **nicht** mikrowellengeeignet.
- Nutzen Sie den Artikel nur wie in der Anleitung beschrieben. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.



Sicherheitshinweise

- ACHTUNG** Erstickungsgefahr! Halten Sie das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fern.
- ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Topf und Deckel werden bei Gebrauch heiß. Fassen Sie diese daher ausschließlich an den Griffen an. Verwenden Sie zur Sicherheit Topflappen oder Küchenhandschuhe.
- ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Seien Sie unbedingt vorsichtig, wenn Sie den Topf mit heißem Inhalt tragen.
- Im Brandfall: Heißes Fett / Öl kann sich bei Überhitzen entzünden. Löschen Sie brennendes Fett / Öl nicht mit Wasser, sondern ersticken Sie die Flammen mit einer Decke o. Ä. oder löschen Sie einen Fettbrand mit einem Feuerlöscher, der zum Löschen von Speisefettbränden geeignet ist!
- ACHTUNG** Verbrennungsgefahr! Lassen Sie den Topf vor der Reinigung vollständig abkühlen.
- Vermeiden Sie ein Überhitzen. Durch Erwärmen in leerem Zustand oder durch restloses Verdampfen der Flüssigkeit kann das Material überhitzen. Dies kann zu Materialschäden sowie zu Rauchentwicklung führen. Schalten Sie in diesem Fall den Herd sofort aus und sorgen Sie für ausreichende Raumbelüftung.
- Überprüfen Sie den Topfboden vor jeder Benutzung auf Beschädigungen! Verwenden Sie den Topf nicht, wenn sich Kratzer, Riefen oder Unebenheiten auf dem Boden befinden. Diese könnten das Kochfeld beschädigen.
- Schieben Sie den Topf nicht über das Kochfeld, es könnte zerkratzt werden.
- Verwenden Sie zum Kochen nur geeignete Kochutensilien, wie z. B. Kochlöffel.
- Hinweis: Eine Verwendung von Metallküchenhelfern ist möglich. Für eine längere Lebensdauer Ihres Kochgeschirrs empfehlen wir jedoch die Verwendung von Küchenhelfern aus Holz oder Kunststoff.

- Lassen Sie den Topf während der Benutzung nicht unbeaufsichtigt.
- Schütten Sie niemals kaltes Wasser in den Topf und auf den Deckel, wenn diese heiß sind. Die Beschichtung könnte aufplatzen oder das Glas könnte zerspringen.
- Lassen Sie den Topf und vor allem den Deckel nicht fallen und setzen Sie sie keinen starken Stößen aus.
- Benutzen Sie den Artikel nicht, wenn dieser beschädigt ist.

Lieferumfang

- 1 Topf, Ø ca. 20 cm
- 1 Glasdeckel: Ø ca. 20 cm

Vor dem ersten Gebrauch

Packen Sie alle Teile aus und überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit (siehe „Lieferumfang“) und Transportschäden. Falls die Bestandteile Schäden aufweisen sollten, verwenden Sie diese nicht(!), sondern kontaktieren Sie den Kundenservice.

Reinigung und Aufbewahrung



ACHTUNG!

- Der Artikel kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Kochen Sie den Topf deshalb vor dem ersten Gebrauch mit Wasser aus und reinigen Sie alle Bestandteile danach gründlich.
 - Verbrennungsgefahr! Lassen Sie den Topf und den Deckel vollständig abkühlen, bevor Sie diese reinigen.
 - Verwenden Sie zum Reinigen keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads. Diese können die Oberfläche beschädigen.
-
- Lassen Sie Kochreste nicht antrocknen, um die Reinigung zu erleichtern. Waschen Sie den Topf und den Deckel sofort nach dem Gebrauch ab.
 - Falls es doch angetrocknete Rückstände gibt: vor der Reinigung in heißem Wasser einweichen.
 - Reinigen Sie den Topf und den Deckel mit mildem Spülmittel und warmem Wasser oder in der Spülmaschine. Oftmaliges Waschen mit Spülmitteln in der Spülmaschine kann jedoch die Beschichtung angreifen sowie Beschlagteile beeinträchtigen.
 - Den Topf und den Deckel sofort abtrocknen, damit kein Kalkansatz entsteht.
 - An einem trockenen, sauberen Ort lagern.

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Entsorgen Sie die Verpackung umweltgerecht und führen Sie sie der Wertstoffsammlung zu. Entsorgen Sie das Set umweltgerecht. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Gemeindeverwaltung.



Kundenservice / Importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland

Tel.: +49 (0) 38851 314650 *)

*) 0 – 30 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunkpreise können abweichen.

Alle Rechte vorbehalten.