

INHALTSVERZEICHNIS

Lieferumfang	1
Symbole	1
Signalwörter	2
Weitere Erläuterungen	2
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	2
Sicherheitshinweise	3
Vor dem ersten Gebrauch	4
Zubehör	4
Benutzung	5
Reinigung und Aufbewahrung	6
Problembehebung	6
Entsorgung	7
Technische Daten	7



WICHTIGE HINWEISE! UNBEDINGT AUFBEWAHREN!

LIEFERUMFANG

(Bild A)

- 1 Mixbecher, 350 ml (1 x)
 - 2 Kreuzklingenauflauf (1 x)
 - 3 Motoreinheit (1 x)
 - 4 Frischhalteabdeckung (1 x)
- Gebrauchsanleitung (1 x)

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Für Lebensmittel geeignet.



Wechselspannung



Schutzklasse II

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **GOURMETmaxx Mixer Mr. Magic** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehöerteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **www.ds-group.de/kundenservice**

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

WARNUNG – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

VORSICHT – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

HINWEIS – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

WEITERE ERLÄUTERUNGEN

Legendennummern werden folgendermaßen dargestellt: **(1)**

Bildverweise werden folgendermaßen dargestellt: **(Bild A)**

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Gerät ist zum Mixen, Rühren, Mahlen, Pürieren und Zerkleinern von Lebensmitteln, wie z. B. Obst oder Gemüse bestimmt. Das Gerät eignet sich außerdem zum Schlagen von Sahne.
- Das Gerät ist **nicht** geeignet für:
 - heiße Lebensmittel bzw. Flüssigkeiten;
 - kohensäurehaltige Flüssigkeiten;
 - das Zerkleinern von sehr harten Lebensmitteln, wie z. B. Nüssen, Kaffeebohnen, Bonbons oder Kandsucker;
 - das Zerkleinern von Eiswürfeln.
- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt, nicht für eine gewerbliche oder haushaltsähnliche Nutzung, z. B. in Hotels, Frühstückspensionen, Büros, Mitarbeiterküchen o. Ä.
- Das Gerät nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

SICHERHEITSHINWEISE



WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bedienungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren **Gebrauchs des Gerätes** unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Das Gerät darf **nicht** von **Kindern** benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten!
- Das Gerät ist **kein** Spielzeug! Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Vorsicht im Umgang mit dem Klingenaufsatz. Die Schneidmesser sind scharf und können Verletzungen verursachen. Beim Reinigen vorsichtig sein.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Die Hinweise im Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“ beachten.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Wenn die **Netzanschlussleitung** dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt bzw. repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



WARNUNG – Stromschlaggefahr

- Die Motoreinheit und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht in Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte die Motoreinheit ins Wasser fallen während sie an das Stromnetz angeschlossen ist, sofort den Netzstecker aus der Steckdose ziehen. **Erst danach** die Motoreinheit aus dem Wasser holen.
- Niemals versuchen, sie aus dem Wasser zu ziehen, während sie an das Stromnetz angeschlossen ist!
- Die Motoreinheit und Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn die Motoreinheit an das Stromnetz angeschlossen ist.
- Die Motoreinheit nicht verwenden, wenn sie eine Fehlfunktion hatte, heruntergefallen oder ins Wasser gefallen ist. Vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.



WARNUNG – Verletzungsgefahr

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von jungen Kindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.



WARNUNG – Brandgefahr

- Keine brennbaren Materialien (z. B. Pappe, Kunststoff, Papier oder Kerzen) auf oder in das Gerät legen.
- Keine Gegenstände in die Geräteöffnungen stecken und sicherstellen, dass sie stets frei sind.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Das Gerät nur an eine Steckdose, die mit den technischen Daten des Gerätes übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss auch nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Das Gerät ist nicht dazu bestimmt, mit einer externen Zeitschaltuhr oder einem separaten Fernwirkssystem betrieben zu werden.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Das Gerät nicht ohne Inhalt betreiben, um ein Überhitzen zu vermeiden.
- Das Gerät ausschalten und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen, wenn während des Betriebes ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Das Gerät und Zubehör schützen vor Hitze, Feuer, lang anhaltender, direkter Sonneneinstrahlung, extremen Temperaturen und Stößen. Die Motoreinheit außerdem vor Nässe und lang anhaltender Feuchtigkeit schützen.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Das Gerät kann mit Produktionsrückständen behaftet sein. Um gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden, da Zubehör vor dem ersten Gebrauch reinigen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

ZUBEHÖR

Kreuzklingenaufsatz

Der Kreuzklingenaufsatz (2) ist zum Hacken und Schneiden von Lebensmitteln wie z. B. Äpfeln, Nüssen, Zwiebeln, Kräutern sowie zum Rühren und Mischen von Getränken wie z. B. Milchshakes geeignet.

Im Aufsatz befindet sich ein Dichtungsring. Dieser sorgt dafür, dass der Mixbecher während der Zubereitung nicht ausläuft. Nach jedem Reinigen und vor jedem Gebrauch sicherstellen, dass sich der Dichtungsring noch an der richtigen Position befindet.

Becher mit Frischhaltedeckel

Der Mixbecher (1) eignet sich für Portionen bis max. 350 ml. Zur Aufbewahrung kann der Mixbecher nach der Zubereitung mit dem Frischhaltedeckel (4) verschlossen werden.



Ergänzende Zubehör-Sets (siehe Kapitel „Technische Daten“) sind erhältlich unter

www.ds-group.de/kundenservice

BENUTZUNG

Beachten!

- Mit dem Klingenaufsatz muss achtsam umgegangen werden, insbesondere beim Aufsetzen und Abnehmen. Es besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Klingen.
 - Den Klingenaufsatz **niemals** ohne den Mixbecher in die Motoreinheit setzen.
 - Das Gerät nicht während des Betriebes bewegen. Auf ausreichende Standfestigkeit achten und das Gerät festhalten.
 - Den Mixbecher niemals mit heißen Lebensmitteln oder Flüssigkeiten befüllen! Der Inhalt darf nicht wärmer als 50 °C sein. Es besteht Verbrennungsgefahr.
 - **Den Mixbecher nicht überfüllen!** Maximal 350 ml einfüllen.
 - Immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen und die Klingen vollständig zum Stillstand kommen lassen, bevor der Mixbecher abgenommen wird.
 - Das Gerät ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Das Gerät maximal 1 Minute ohne Unterbrechung betreiben, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden. Danach einige Minuten abkühlen lassen, bevor das Gerät erneut eingeschaltet wird.
-
1. Die Motoreinheit (3) auf eine trockene, ebene und stabile Fläche stellen.
 2. Die Anschlussleitung vollständig auseinanderwickeln und an eine Steckdose anschließen.
 3. Die gewünschten Zutaten in den Mixbecher (1) geben.
 4. Den Kreuzklingenaufsatz (2) auf den Mixbecher schrauben.
 5. Den Mixbecher mit dem Klingenaufsatz voran in die Motoreinheit stellen. Dabei die drei Rastnasen am Mixbecher zu den Aussparungen in der Motoreinheit ausrichten.
 6. **Einschalten:** Die Motoreinheit mit einer Hand festhalten. Mit der anderen Hand den Mixbecher hinunterdrücken (**Bild B: 1.**) und bis zum Widerstand im Uhrzeigersinn drehen (**Bild B: 2.**).
 7. **Ausschalten:** Den Mixbecher gegen den Uhrzeigersinn drehen.
 8. Warten, bis die Klingen vollständig zum Stillstand gekommen sind. **Erst danach** den Mixbecher zusammen mit dem Klingenaufsatz, aus der Motoreinheit entnehmen.
 9. Den Mixbecher umdrehen und den Klingenaufsatz abschrauben.
 - Soll das Mixgut später verzehrt werden, den Frischhaltedeckel (4) auf den Mixbecher schrauben.
 - Den Mixbecher mit Frischhaltedeckel nur aufrecht transportieren, um ein Auslaufen zu vermeiden.**
 10. Das Zubehör sowie ggf. die Motoreinheit sofort nach jedem Gebrauch reinigen, um Keimbildung vorzubeugen (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“). Keine Lebensmittelreste antrocknen lassen.

REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

Beachten!

- Das Gerät **nicht** in der Spülmaschine reinigen!
- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel oder Reinigungspads verwenden. Diese können die Oberflächen beschädigen.



Einige Gemüse- oder Obstsorten können die Kunststoffteile verfärben. Dies ist normal und unbedenklich und kein Fall für die Gewährleistung.

Das Zubehör sowie ggf. die Motoreinheit nach jedem Gebrauch reinigen, um Keimbildung vorzubeugen. Keine Lebensmittelreste antrocknen lassen.

1. Sicherstellen, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.
2. Das Zubehör von der Motoreinheit abnehmen.
3. Die Motoreinheit bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Bei stärkeren Verschmutzungen etwas Spülmittel verwenden.
4. Das Zubehör unter fließendem Wasser mit etwas Spülmittel reinigen.
5. Alle Teile vor dem Verstauen vollständig trocknen lassen oder abtrocknen.
6. Vor Staub und direktem Sonnenlicht geschützt, kühl und trocken außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

Das Gerät funktioniert nicht.

- Der Klingenaufsatz sitzt nicht korrekt in der Motoreinheit.
- Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

Das Gerät schaltet ab.

- Lebensmittel blockieren die Klingen.
- Das Gerät ist überlastet, weil der Inhalt zu dickflüssig ist oder sich etwas in den Klingen verfangen hat.
- Das Gerät ist überlastet, weil es zu lange ununterbrochen eingeschaltet war.

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Altgeräte gehören nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

TECHNISCHE DATEN



Artikelnummer:	15517 (grün/schwarz)
	15525 (schwarz/silber)
	15526 (anthrazit/schwarz)
	15527 (silber/rot)
Modellnummer:	MB1001-1B
Spannungsversorgung:	220–240 V ~ 50–60 Hz
Leistung:	400 W
Schutzklasse:	II
ID Gebrauchsanleitung:	Z 15517_15525_15526_15527 M DS V1.1 0225 as

Optional erhältliche Zubehör-Sets

Set:	L-Set (6-teilig)		XL-Set (9-teilig)	
Artikelnummer (Zubehör-Set):	15521 (rot)	15522 (schwarz)	15519 (rot)	15520 (schwarz)
Passend für:	15527	15517 15525 15526	15527	15517 15525 15526

Die Zubehör-Sets sind erhältlich unter www.ds-group.de/kundenservice

Alle Rechte vorbehalten.

TABLE OF CONTENTS

Scope of Delivery 8

Symbols 8

Signal Words 9

Further Explanations 9

Intended Use 9

Safety Instructions 10

Before first Use 11

Accessories 11

Use 12

Cleaning and storage 13

Troubleshooting 13

Disposal 14

Technical data 14



IMPORTANT NOTES! KEEP IT IN A SAFE PLACE!

SCOPE OF DELIVERY

(Picture A)

- 1 Blender jug, 350 ml (1 x)
- 2 Cross blade attachment (1 x)
- 3 Motor unit (1 x)
- 4 Fresh-keeping lid (1 x)
- Instructions for use (1 x)

Check the scope of delivery for completeness and the components for transport damage. Do not use if damaged, but contact customer service.

Remove any films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any warning notices!**

SYMBOLS



Danger signs: These symbols indicate possible dangers. Carefully read and follow the associated safety instructions.



Supplementary information



Read the operating instructions before use!



Suitable for food.



Alternating voltage



Protection class II

Dear customer,

We are delighted that you have chosen our **GOURMETmaxx Mixer Mr. Magic**. If you have any questions about the device or spare parts / accessories, please contact customer service via our website: **www.ds-group.de/kundenservice**

Information on the instructions for use

Read these operating instructions carefully before using the device for the first time and keep them for future reference. It is an integral part of the device. The manufacturer and importer accept no liability if the information in these instructions for use is not observed.

SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the corresponding instructions are not observed.

WARNING – medium risk, may result in serious injury or death

CAUTION – low risk, may result in minor or moderate injury

NOTE – may result in risk of material damage

FURTHER EXPLANATIONS

Legend numbers are displayed as follows: (1)

Image references are displayed as follows:

(Picture A)

INTENDED USE

- The device is designed for mixing, stirring, grinding, pureeing and chopping food, such as fruit or vegetables. The device is also suitable for whipping cream.
- The device is **not** suitable for:
 - hot food or liquids;
 - carbonated liquids;
 - chopping up very hard foodstuffs, such as nuts, coffee beans, candies or rock sugar;
 - crushing ice cubes.
- The device is intended exclusively for private use, not for commercial or household use, e.g. in hotels, breakfast menus, offices, staff kitchens, etc.
- Only use the device for the specified purpose and only as described in the operating instructions. Any other use is considered improper.
- All defects caused by improper handling, damage or repair attempts are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING: Observe all safety information, instructions, labelling and technical data provided with this device.

Failure to comply with the safety information and instructions may result in electric shock, fire and/or injury.

- This device can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and / or knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the safe **use of the device** and understand the hazards involved.
- The device must **not** be used by **children**. Keep the device and its connecting cable away from children!
- The device is **not** a toy! Children must not play with the device.
- Use caution when handling the blade attachment. The cutting blades are sharp and can cause injuries. Be careful when cleaning.
- The device must always be disconnected from the mains when not under supervision and before assembly, disassembly or cleaning.
- Follow the instructions in the "Cleaning and storage" chapter.
- Do not make any changes to the device. If the **connecting cable** of this device is damaged, it must be replaced or repaired by the manufacturer, customer service or a specialised workshop in order to avoid hazards.



WARNING – Risk of electric shock

- Never immerse the motor unit and the connecting cable in water or other liquids and ensure that they cannot fall into water or get wet.
- If the motor unit falls into the water while it is connected to the mains, disconnect the mains plug from the socket immediately. **Only then** remove the motor unit from the water. Never attempt to pull it out of the water while it is connected to the mains!
- Never touch the motor unit and connecting cable with wet hands when the motor unit is connected to the mains.

- Do not use the motor unit if it has malfunctioned, fallen or been dropped into water. Have it checked by a specialist workshop before using it again.



WARNING – Risk of injury

- Keep packaging material away from children and animals. There is a risk of suffocation.
- Ensure that the connecting cable is always out of reach of young children and animals. There is a risk of strangulation.

**WARNING – Fire hazard**

- Do not place any flammable materials (e.g. cardboard, plastic, paper or candles) on or in the device.
- Do not insert any objects into the device openings and ensure that they are always clear.

NOTE – Risk of material and property damage

- Only connect the device to a plug socket that matches the technical data of the device. The plug socket must also be easily accessible after connection so that the mains connection can be quickly disconnected.
- The device is not intended to be operated with an external timer or a separate remote control system.
- Only use original accessories from the manufacturer in order not to impair the operation of the device and to prevent possible damage.
- Do not operate the device without contents to avoid overheating.
- Switch off the device and disconnect the mains. Disconnect the plug from the socket if a fault occurs during operation or before a thunderstorm.
- Protect the device and accessories from heat, fire, prolonged exposure to direct sunlight, extreme temperatures and impact. Also protect the motor unit from moisture and prolonged dampness.

BEFORE FIRST USE

The device may contain production residues. To avoid health hazards, clean the accessories before first use (see the “Cleaning and Storage” chapter).

ACCESSORIES**Cross blade attachment**

The cross blade attachment (2) is suitable for chopping and slicing food such as apples, nuts, onions and herbs as well as for stirring and mixing drinks such as milkshakes.

There is a sealing ring in the attachment. This ensures that the blender jug does not leak during preparation. After each cleaning and before each use, make sure that the sealing ring is still in the correct position.

Blender jug and fresh-keeping lid

The blender jug (1) is suitable for portions up to max. 350 ml. The cup can be closed with one the fresh-keeping lid (4) for storage after preparation.



Additional accessory sets (see the “Technical data” chapter) are available from

www.ds-group.de/kundenservice

USE

Please note!

- The blade attachment must be handled with care, especially when attaching and removing it. There is a risk of injury from sharp blades.
- **Never** insert the blade attachment into the motor unit without the blender jug.
- Do not move the device during operation. Ensure sufficient stability and hold the device firmly.
- Never fill the blender jug with hot food or liquids! The contents must not be warmer than 50 °C. There is a risk of burns.
- **Do not overfill the blender jug!** Fill to a maximum of 350 ml.
- Always pull the mains plug out of the socket and allow the blades to come to a complete stop before removing the blender jug.
- The device is not suitable for continuous operation. Operate the device for a maximum of 1 minute without interruption to prevent the motor from overheating. Then allow it to cool down for a few minutes, before the device is switched on again.

1. Place the motor unit (3) on a dry, level and stable surface.
2. Completely unwind the connecting cable and connect it to a socket.
3. Put the desired ingredients in the blender jug (1).
4. Screw the cross blade attachment (2) onto the blender jug.

5. Place the blender jug into the motor unit with the blade attachment first. Align the three locking tabs on the blender jug to the recesses in the motor unit.
6. **Switch on:** Hold the motor unit with one hand. Press the blender jug down with the other hand (**Picture B: 1.**) and turn clockwise until resistance is felt (**Picture B: 2.**).
7. **Switch off:** Turn the blender jug anti-clockwise.
8. Wait until the blades have come to a complete stop. **Only then** remove the blender jug together with the blade attachment from the motor unit.
9. Turn the blender jug upside down and unscrew the blade attachment.
 - If the food is to be consumed later, screw the fresh-keeping lid (4) onto the blender jug.
10. Clean the accessories used and, if necessary, the motor unit immediately after each use to prevent the formation of germs (see chapter "Cleaning and storage"). Do not allow any food residues to dry.

Only transport the blender jug with the lid upright to prevent leakage.

CLEANING AND STORAGE

Please note!

- Do **not** clean the device in the dishwasher!
- Do not use harsh or abrasive cleaning agents or cleaning pads for cleaning. These can damage the surfaces.



Some vegetables or fruit can discolor the plastic parts. This is normal and harmless and is not covered by the warranty.

Clean the accessories and, if necessary, the motor unit after each use to prevent the formation of germs. Do not allow food residues to dry.

1. Ensure that the device is disconnected from the power supply.
2. Remove the accessories from the motor unit.
3. If necessary, wipe the motor unit with a damp cloth. To remove heavier soiling, use a little detergent.
4. Clean the accessories under running water with a little detergent.
5. Allow all parts to dry completely or wipe them dry before storing.
6. Store away from dust and direct sunlight in a cool, dry place out of the reach of children and animals.

TROUBLESHOOTING

If the device does not work properly, check whether you can solve the problem yourself. If the problem cannot be solved with the following steps, contact customer service.



Do not attempt to repair an electrical device yourself!

The device does not work.

- The blade attachment is not seated correctly in the motor unit.
- The mains plug is not properly inserted in the socket.

The device switches off.

- Food blocks the blades.
- The device is overloaded because the contents are too viscous or something has got caught in the blades.
- The device is overloaded because it has been switched on continuously for too long.

DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner and dispose of it in a recycling centre.



Old devices should not be disposed of with household waste but should be taken to special collection and return systems. Owners of old devices from private households can hand them in free of charge at the collection points of the public waste disposal authorities or at the take-back centres set up by manufacturers and representatives in accordance with the ElektroG so that they can be disposed of in an environmentally friendly manner and valuable raw materials can be recovered. Improper disposal can release toxic substances into the environment that are harmful to the health of humans, animals and plants. Shops that make electrical and electronic devices available on the market are also obliged to take them back.

Waste avoidance makes an even more valuable contribution to environmental protection. Therefore, where possible, in addition to continuing to use or repair the product yourself, handing it over to a second user is also an ecologically valuable alternative to disposing of it.

TECHNICAL DATA



Item number: 15517 (green/black)
15525 (black/silver)
15526 (anthracite/black)
15527 (silver/red)
Model number: MB1001-1B
Power supply: 220–240 V ~ 50–60 Hz
Performance: 400 W
Protection class: II
ID Instructions for use: Z 15517_15525_15526_15527 M DS V1.1 0225 as

Optionally available accessories

Set:	L-Set (6 pieces)		XL-Set (9 pieces)	
Article number (accessories set):	15521 (red)	15522 (black)	15519 (red)	15520 (black)
Suitable for:	15527	15517 15525 15526	15527	15517 15525 15526

The accessory sets are available from www.ds-group.de/kundenservice

All rights reserved.

