



**EN** Magnetic Sauce Bottle Holder

**CS** Magnetický držák na lahve s omáčkou

**RO** Suport magnetic pentru sticle de sos

**SR** Magnetni držač za bocu sosa

**BG** Магнитна стойка за бутилки за сос

**HR** Magnetski držač bocu s umakom

**RU** Магнитный держатель для бутылок с соусом

**PL** Magnetyczny uchwyt na butelki z sosami

**SK** Magnetický držiak fliaš s omáčkou

**HU** Mágneses szószflakon tartó

**EL** Μαγνητική βάση βάζων σάλτσας

**SL** Magnetno držalo za posodice za omako

**TR** Miknatsılı sos şişesi tutucusu

## EN NOTICES FOR OPERATION

**Note the following before using the product:**

- The product is a place to store sauce bottles, spices or other smaller items, for example, that you require while you barbecue. It is attached to a smooth magnetic surface.
- Do not place a load of more than 1.2 kg on the product.
- Do not place any food directly (unpackaged) in the product. It is not suitable for preparing or storing food.
- If you are fitted with a sensitive medical implant (e.g. a pacemaker), stay a sufficient distance away from the magnets of the product or warn people who are fitted with such implants against approaching the magnets. These might adversely affect the way the implant works.
- The product is not a toy and should be kept away from children. Do not leave young children unsupervised with the product. Among other hazards, there is a danger of suffocation from swallowing the magnets.
- Be careful when handling the product to ensure that your fingers or skin are not trapped.
- Keep the product away from all objects (e.g. electronic devices, magnetic data carriers, mechanical watches) which could be damaged by a magnetic field.
- If you want to send the product by post, place it in the middle of a large box if possible. Otherwise the magnetic field could interfere with sorting equipment and sensitive goods in other packages.
- Keep the product away from intense heat to avoid damage. Do not attach it close to the burners and not on a side table with a burner.
- Keep the magnets free of any contamination so that the surface of the barbecue is not scratched.
- Clean the product with water and a little detergent if necessary. It is not dishwasher-safe.

**EN** Magnetic Sauce Bottle Holder

**CS** Magnetický držák na lahve s omáčkou

**RO** Suport magnetic pentru sticle de sos

**SR** Magnetni držač za bocu sosa

**BG** Магнитна стойка за бутилки за сос

**HR** Magnetski držač bocu s umakom

**RU** Магнитный держатель для бутылок с соусом

## PL ZASADY UŻYTKOWANIA

**Pred użyciem produktu zapoznaj się z poniższą informacją:**

- Produkt stanowi uchwyt np. na butelki z sosami, puszki z przyprawami lub inne artykuły niewielkich rozmiarów, przydatne podczas grillowania. Nadaje się do przymocowania do gładkiej powierzchni magnetycznej.
- Wytrzymuje maksymalne obciążenie 1,2 kg.
- Nie umieszczaj w nim produktów spożywczych bezpośrednio (bez opakowania). Produkt nie nadaje się do przyrządania lub przechowywania w nim produktów spożywczych.
- Jako nosiciel cielnych lekařskich implantatů (např. kardiostimulátoru) dodržujte dostatečnou vzdálenost od magnetu výrobku nebo upozorněte nositele takových implantatů, aby se k magnetu nepřiblížovali. Ty by mohly zhoršit funkci implantátu.
- Ješli jstež užívatelem vražlivého implantu medycznego (np. rozrusznika serca), zachowaj dostateczny odstęp od magnetu nepřiblížovali. Ty by mohly zhoršit funkci implantátu.
- Výrobek není hračka a nepatrí do rukou dětí. Nenechávejte malé děti s výrobkem bez dozoru. Při spolknutí magnetů hrozí nebezpečí udusení.
- Produkt nie je zabawkou a nie powinien znášať sa v rukách dieci. Nie zostavaj dieci z produktem bez nadzoru. Istnieje m.in. niebezpečie zadržania výrobku v prípade poškodenia.
- Udržujte výrobek mimo dosah všech predmetov (např. elektronických zařízení, magnetických nosičů dat, mechanických hodiniek), které by mohly být poškozeny magnetickým polem.
- Pokud chcete výrobek poslat poštou, vložte jej doprostřed co největší krabice. Magnetické pole by jinak mohlo způsobit rušení třídicích zařízení a citlivého zboží v jiných obalech.
- Aby nedošlo k poškození výrobku, chráňte ho před horákem. Neponádejte ho do blízkosti horáků ani na boční stolek s hořákem.
- Udržujte magnety čisté tak, aby nepoškralib povrch grilu.
- V případě potřeby výrobek očistěte vodou a trochu čistiaceho prostředku. Nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

## CZ POKYNY K POUŽITÍ

**Pred použitím výrobku dbejte následujúcich pokynů:**

- Výrobok je držákem napr. na lahv s omáčkou, kořením alebo iné malé artikel, ktoré sa používajú pri grilovaní. Hrozí okrem iného nebezpečenstvo udusenia po prehltnutí magnetov.
- Pri manipulácii dávajte pozor, aby sa vám nepricvikli prsty alebo pokožka.
- Nezatáčejte výrobek väčší hmotnosť než 1,2 kg.
- Zabezpečte odstup výrobku od všetkých predmetov (napr. elektronických prístrojov, magnetických nosičov dát, mechanických hodín), ktoré môže magnetické pole poškodiť.
- Ak chcete výrobok zaslať poštou, umiestnite ho v strede čo najväčšej kartónovej škatule. Magnetické pole môže inak spôsobiť poruchy na triediacich zariadeniach a citlivých tovaroch v iných balíkoch.
- Păstrați curății magnetii de impurități, pentru a nu zgâria suprafața grătarului.
- Dacă este necesar, curățați produsul cu apă și cu puțin detergent de vase. Produsul nu poate fi curățat în mașina de spălat vase.
- Eliminați materialul de ambalare în mod ecologic și predăți-l în vederea reciclării.
- Atunci când dorîți să renunțați la produs, predăți-l la un centru de reciclare.

## SZ KINÁLTATÁSI ÖSSZEHASONLÍTÓ

- Tartsa a mágneseket szennyeződésektől mentesen, hogy ne karcolja meg a grillsütő felületét.
- Szükség szerint tisztítás meg a termékét vízzel és kevés mosogatószerttel. Nem alkalmas a mosogatógépben való tisztításra.
- A csomagolási anyagot is szervezze az újrahasznosító gyűjtőtől a török és a környezetvédelemnek megfelelően.
- Tegye a terméket az újrahasznosítható hulladékgyűjtőbe, ha meg akar válni tőle.

Kinában készült.

## SR NAPOMENE ZA UPOTREBU

**Pre upotrebe proizvoda, obratite pažnju na sledeće:**

- Proizvod je polica za npr. boce za sos, začine ili druge manje stvari koje su vam potrebne tokom pečenja na roštilju. On se pričvršćuje na gлатку magnetnu površinu.
- Udržujte magnety čisté tak, aby nepoškralib povrh grilu.
- V pripad potreby očistite výrobok vodom a trochu čistiaceho prostredku. Nie je vhodný na umývanie v umývačke riadu.

Produs în China.

Obalový materiál likvidujte ekologicky a odovzdajte ho na zbernom mieste.

Výrobok odovzdajte do zberu druhotných surovín, ak ho už nechcete používať.

Vyrobené v Číne.

## HU MEGJEGYZÉsek A HASZNÁLATHOZ

**A termék használata előtt vegye figyelembe:**

- A termék szószflakon, fűszerek vagy a grillélezéshez szükséges egyéb kisméretű áruk elhelyezésére szolgál. Síma, mágneses felületre helyezhető.
- A termék ne terhelje 1,2 kg-nál nagyobb súlytal.
- Közvetlenül (csomagolatlanul) ne helyezzen élelmiszeret a termékbe. Élelmiszerek készítéséhez vagy tárolására nem alkalmas.
- Oszczysz magnesy z ewentualnych zabrudzeń, aby nie zarysować powierzchni grillu.
- W razie potrzeby umyj produkt wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń. Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Chroń produkt przed bardziej wysoką temperaturą, która może spowodować jego uszkodzenie. Nie instaluj go w pobliżu palników ani na półce bocznej grillu wyposażonej w palnik.
- Udržujte magnety bez czystoty, aby nedošlo k poškábaní povrchu grillu.
- W przypadku potrzeby oczyszczenia výrobek oczyste vodou s trochu prostredku na mytie nádobí. Nelze jej myť v myčke nádobí.

Vyrobeno v Číne.

## RO INDICATII DE UTILIZARE

**Înainte de a folosi produsul, aveți în vedere următoarele:**

- Produsul este un suport pentru sticle de sos, condimente sau alte articole mici, necesare în timpul preparării alimentelor la grătar. Se fixează pe o suprafață metalică netedă.
- Nu încărcați produsul cu mai mult de 1,2 kg.
- Nu introduceți alimente direct (neambalate) în produs. Acesta nu este adecvat pentru prepararea sau pentru păstrarea produselor alimentare.
- Dacă aveți un implant medical sensibil (de ex. un stimulator cardiac), păstrați distanța față de magnetul produsului, respectiv atenționați persoanele care au astfel de implanturi să nu se apropie de magneti. Aceștia ar putea afecta funcționarea implantului.
- Legyen óvatos a kezelésénél, hogy ne csípje be az ujját, vagy a bőrét.
- Tartasă tavol a terméket minden olyan tárgytól (pl. elektronikus eszközöktől, mágneses adathordozóktól, mechanikus óráktól), amelyeket a mágneses mező károsíthat.
- Ha postán szeretné feladni a termékét, helyezze a lehető legnagyobb doboz közeperfére. Különben a mágneses mező zavarhatja a szortirozó berendezéseket és az érzékeny árukat más csomagokban.
- A károsodás elkerülése érdekében tartsa tavol a termékét magas hőtől. Ne tegye az égőt közelébe vagy az égővel felszerelt oldalsó asztalra.

Proizvedeno u Kini.

Ambalazu odložite na ekološki prihvatljiv način i dostavite je u reciklažu.

Takođe stavite proizvod u kantu za reciklažu ako želite da se odvojite od njega.

Pre upotrebe proizvoda, obratite pažnju na sledeće:

- Proizvod je polica za npr. boce za sos, začine ili druge manje stvari koje su vam potrebne tokom pečenja na roštilju. On se pričvršćuje na gлатku magnetnu površinu.
- Držite proizvod dalje od svih predmeta (npr. elektronskih uređaja, magnetnih nosaća podataka, mehaničkih satova) koji bi mogli biti oštećeni magnetnim poljem.
- Ako želite da pošaljete proizvod poštom, stavite ga u sredinu najveće moguće kutije. U suprotnom, magnetno polje bi moglo da ometa uređaje za sortiranje i osjetljivu robu u drugim paketima.
- Držite proizvod dalje od visoke toplove da biste izbegli oštećenje. Ne stavljajte ga blizu gorionika ili na pomoći sto sa gorionikom.
- Čuvajte magnete čistim kako ne biste ogrebali površinu roštilja.
- Ako je potrebno, očistite proizvod vodom i malo tečnosti za pranje posuđa. Nije pogodno za pranje u mašini za sudove.

Proizvedeno u Kini.

## SK POKYNY NA POUŽÍVANIE

**Pred použitím výrobku dodržte nasledujúce veci:**

- Výrobok slúži na odloženie napr. fľiaš s omáčkou, korenín alebo iné malé artikel, ktoré sa používajú pri grilovaní. Upevňuje sa na hladký magnetický povrch.
- Výrobok nezaťažujte viac ako 1,2 kg.
- Do výrobku neplňte priamo (v nezabalenej stave) žiadne potraviny. Nehodi sa na prípravu a uchovávanie potravín.
- Ak nosíte citlivý medicínsky implantát (napr. kardiostimulátor), udržujte dostatočný odstup od magnetov výrobku, resp. varujte
- Tineti produsul la distanță de toate obiectele (de ex. aparate electronice, suporturi de date magnetice, ceasuri mecanice), ce ar putea fi deteriorate de cămpul magnetic.
- Dacă dorîți să trimiteți produsul prin poștă, așezați-l în centrul unei cutii de carton cât mai mari. În caz contrar, cămpul magnetic ar putea provoca interferențe care pot afecta dispozitivele de sortare și bunurile sensibile din alte colete.
- Înțeț produsul la distanță de căldură mare, pentru a evita deteriorarea acestuia. Nu îl aduceți în apropierea arzătoarelor și nu îl fixați de masa laterală cu un arzător.
- Păstrați curății magnetii de impurități, pentru a nu zgâria suprafața grătarului.
- Dacă este necesar, curățați produsul cu apă și cu puțin detergent de vase. Produsul nu poate fi curățat în mașina de spălat vase.
- Eliminați materialul de ambalare în mod ecologic și predăți-l în vederea reciclării.
- Atunci când dorîți să renunțați la produs, predăți-l la un centru de reciclare.

Kinában készült.

Obalový materiál likvidujte ekologicky a odovzdajte ho na zbernom mieste.

Výrobok odovzdajte do zberu druhotných surovín, ak ho už nechcete používať.

Vyrobené v Číne.

## MEGJEGYZÉsek A HASZNÁLATHOZ

**A termék használata előtt vegye figyelembe:**

- A termék szószflakon, fűszerek vagy a grillélezéshez szükséges egyéb kisméretű áruk elhelyezésére szolgál. Síma, mágneses felületre helyezhető.
- A termék ne terhelje 1,2 kg-nál nagyobb súlytal.
- Közvetlenül (csomagolatlanul) ne helyezzen élelmiszeret a termékbe. Élelmiszerek készítéséhez vagy tárolására nem alkalmas.
- Oszczysz magnesy z ewentualnych zabrudzeń, aby nie zarysować powierzchni grillu.
- W razie potrzeby umyj produkt wodą z dodatkiem środka do mycia naczyń. Produkt nie nadaje się do mycia w zmywarce.
- Chroń produkt przed bardziej wysoką temperaturą, która może spowodować jego uszkodzenie. Nie instaluj go w pobliżu palników ani na półce bocznej grillu.
- Udržujte magnety bez czystoty, aby nedošlo k poškábaní powierzchni grillu.
- W razie potrzeby oczyszczenia výrobek oczyste vodou s trochu prostredku na mytie nádobí. Nelze jej myť v myčke nádobí.
- A termék nem játékszer és nem való gyermekkel kezébe. Ne hagyjony kisgyermekekkel felügyelet nélkül a termékkel. Fulladás-vezély áll fenn, ha lenyelik a mágnes.
- Legyen óvatos a kezelésénél, hogy ne csípje be az ujját, vagy a bőrét.
- Tartasă tavol a termékét minden olyan tárgytól (pl. elektronikus eszközöktől, mágneses adathordozóktól, mechanikus óráktól), amelyeket a mágneses mező károsíthat.
- Ha postán szeretné feladni a termékét, helyezze a lehető legnagyobb doboz közeperfére. Különben a mágneses mező zavarhatja a szortirozó berendezéseket és az érzékeny árukat más csomagokban.
- A károsodás elkerülése érdekében tartsa tavol a termékét magas hőtől. Ne tegye az égőt közelébe vagy az égővel felszerelt oldalsó asztalra.

Proizvedeno u Kini.

Ambalazu odložite na ekološki prihvatljiv način i dostavite je u reciklažu.

T

