

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses **Moskitonetz** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.dspro.de/kundenservice

Erklärung der Symbole / Signalwörter



Gefahrenzeichen. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise lesen und befolgen.

WARNUNG warnt vor möglichen schweren Verletzungen und Lebensgefahr

VORSICHT warnt vor leichten bis mittelschweren Verletzungen

HINWEIS warnt vor Sachschäden

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist als Moskitovorhang für Türen von max. 85 cm Breite und 205 cm Höhe geeignet.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung und nicht für medizinische oder therapeutische Zwecke konzipiert.
- Das Produkt nur für den angegebenen Zweck und nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben benutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



SICHERHEITSHINWEISE

WARNUNG – Erstickungsgefahr!

- Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten.

VORSICHT – Verletzungsgefahr!

- Die Magnetfelder der Dauermagneten können empfindliche elektronische Geräte stören. Daher elektronische Geräte und magnetische Datenträger von den Magneten fernhalten. Personen mit elektronischen Medizinimplantaten (z.B. Herzschrittmachern) sollten im Zweifelsfall vor der Verwendung ihren Arzt befragen.
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug. Kinder dürfen nicht an dem Moskitonetz hochklettern oder sich daran hängen.

HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden

- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Produktes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.
- Das Produkt schützen vor: Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Minustemperaturen, Feuchtigkeit und Nässe.
- Zum Reinigen des Produktes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Das Moskitonetz mit einem feuchten Tuch abwischen. Stärkere Verschmutzungen können mit mildem Reinigungsmittel entfernt werden.

Lieferumfang

- 1 Moskitonetz (2-teilig, 90 cm x 210 cm)
- 1 x Bordüre
- 10x kurze selbstklebende Klettverschlüsse

1 x langes selbstklebendes Klettband

20x Heftzwecken

1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden prüfen. Bei Schäden das Produkt nicht verwenden, sondern umgehend den Kundenservice kontaktieren.

Befestigung des Moskitonetzes



BEACHTEN!

- Darauf achten, dass die Oberfläche, auf die die Klettstücke angebracht werden sollen, trocken, sauber und glatt ist.
- Während des Anbringens nicht die Klebeseite der Klettstücke berühren, um die Haftleistung nicht zu verringern.
- Nach dem Anbringen der Klettstücke sollte das Moskitonetz ca. 12 Stunden lang nicht geöffnet werden, damit der Kleber aushärten kann. Tipp: Das Moskitonetz am Abend aufhängen und den Kleber über Nacht aushärten lassen.

Zum Anbringen des Moskitonetzes an Metall- oder Kunststoffrahmen die selbstklebenden Klettstücke verwenden. Bei Holztürrahmen können entweder die mitgelieferten Klettstücke oder Heftzwecken verwendet werden. **Beachten, dass die Heftzwecken kleine Löcher im Rahmen hinterlassen.**

Verwendung der Klettstücke

1. Den Türrahmen reinigen. Er muss frei von Fett, Staub und Schmutz sein, damit die Klettstücke möglichst gut haften.
2. Die Schutzfolie vom langen Klettband abziehen und dieses waagrecht oben in die Mitte des Türrahmens kleben. Von diesem Klettband werden später die beiden Moskitonetzhälften zusammengehalten.
3. Zwei kurze Klettverschlüsse waagrecht in die oberen Ecken des Türrahmens kleben. Darauf achten, dass bei jedem Klettverschluss nur eine der beiden Schutzfolien abgezogen wird.

BEACHTEN! Da das Moskitonetz insgesamt 90 cm breit ist, sollte der Abstand der äußeren Enden der Klettverschlüsse ca. 90 cm betragen.

4. Auf jeder Seite des Türrahmens zwei Klettverschlüsse senkrecht an (eines in der Mitte und eines unten).
5. Das Moskitonetz auf dem Boden ausbreiten und die zusammengehörenden Magnete schließen.
6. Am oberen Rand befinden sich, bei geschlossenem Netz mittig, 2 Klettbänder. Diese an das lange Klettband am oberen Türrahmen heften. Darauf achten, dass das Moskitonetz dabei lückenlos geschlossen bleibt.
7. Das Moskitonetz anschließend an den beiden Klettverschlüssen in den oberen Türrahmenecken befestigen: Dafür die Schutzfolie von einem Klettverschluss abnehmen, das Moskitonetz

glattziehen und an den Klebestreifen drücken. Auf der anderen Seite genauso verfahren.

8. Das Moskitonetz auf dieselbe Art an den seitlichen Klettverschlüsse befestigen. Dabei von oben nach unten vorarbeiten und stets darauf achten, dass das Moskitonetz lückenlos geschlossen bleibt.
9. Zum Schluss die Bordüre am oberen Rand des Moskitonetzes anbringen: Die übrigen Klettverschlüsse auf das Moskitonetz kleben, die zweite Schutzfolie abziehen und die Bordüre vorsichtig so auf die Klebestreifen drücken, dass sich keine Falten oder Wellen bilden.

Verwendung der Heftzwecken

1. Das Moskitonetz auf dem Boden ausbreiten und die zusammengehörenden Magnete schließen.
2. Am oberen Rand befinden sich, bei geschlossenem Netz mittig, 2 Klettbänder. Den oberen Rand des Moskitonetzes so an den Türrahmen legen, dass die Klettbänder zum Rahmen zeigen.
3. Die Bordüre kann entweder anschließend mithilfe der Klettverschlüsse (siehe Punkt 9 im oberen Abschnitt) oder gleichzeitig mit dem Moskitonetz befestigt werden. Dafür die Bordüre an den oberen Netzrand anlegen.
4. Das geschlossene Moskitonetz (mit der Bordüre) so am Rahmen ausrichten, dass es zwischen Moskitonetz und Rahmen keine Lücken gibt und der obere Rand des Moskitonetzes waagrecht ist.
5. Einige Heftzwecken bis zum Anschlag durch (die Bordüre und) das Moskitonetz in den Türrahmen drücken. Dabei das Moskitonetz (und die Bordüre) glattziehen, damit keine Falten oder Wellen entstehen.
6. Wenn der obere Rand befestigt ist, die Seiten des Moskitonetzes an den Türrahmen heften. Dabei von oben nach unten vorarbeiten und darauf achten, dass das Netz lückenlos geschlossen bleibt.

Produktdaten

Artikelnummer: 03238
ID Gebrauchsanleitung: Z 03238 M DS V1
1219 uh

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Soll das Moskitonetz nicht mehr verwendet werden auch dieses inkl. aller Zubehörteile umweltgerecht entsorgen.

Kundenservice/Importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1,
19258 Gallin, Deutschland

☎ +49 38851 314650 *) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.

Alle Rechte vorbehalten.

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen this **mosquito net**. If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.dspro.de/kundenservice

Explanation of the Symbols and Signal Words



Danger symbol. Read through the associated safety notices and follow them.

WARNING

warns of possible serious injuries and danger to life

CAUTION

warns of slight to moderate injuries

NOTICE

warns of material damage

Intended Use

- The product is suitable for use as a mosquito net for doors with a maximum width of 85 cm and height of 205 cm.
- The product is for personal domestic use only, is not intended for commercial applications and is not intended to be used for medical or therapeutic purposes.
- Use the product only for the intended purpose and as described in the instructions. Any other use is deemed to be improper.



SAFETY NOTICES

WARNING – Danger of Suffocation!

- Keep the packaging material away from children and animals.

CAUTION – Danger of Injury!

- The magnetic fields of the permanent magnets may interfere with sensitive electronic devices. You should therefore keep electronic devices and magnetic data storage devices away from the magnets. If in doubt, people with electronic medical implants (e.g. heart pacemakers) should consult their doctor before using the product.
- The product is **not** a toy. Children must not climb on/hang from the mosquito net.

NOTICE – Risk of Damage to Material and Property

- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the product from working and to avoid possible damage.
- Protect the product from: heat, direct sunlight, sub-zero temperatures, moisture and wet conditions.
- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents to clean the product. Wipe the mosquito net with a damp cloth. More intense soiling can be removed with mild detergent.

Items Supplied

- 1 x mosquito net (two parts, 90 x 210 cm)
- 1 x border
- 10x short self-adhesive hook and loop fastener strips

1 x long self-adhesive hook and loop fastener tape

20x thumbtacks

1 x operating instructions

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the product but contact our customer service department immediately.

Attaching the Mosquito Net



PLEASE NOTE!

- Make sure that the surface to which the hook and loop fasteners are to be attached is dry, clean and smooth.
- Do not touch the sticky side of the hook and loop fasteners while attaching them so that you do not reduce the adhesive strength.
- After attaching the hook and loop fasteners, the mosquito net should not be opened for around 12 hours so that the adhesive can set. Tip: Hang the mosquito net up in the evening and allow the adhesive to set overnight.

To attach the mosquito net to metal or plastic frames, use the self-adhesive hook and loop fasteners. In the case of wooden door frames, either the hook and loop fasteners or thumbtacks can be used. Please note that the thumbtacks will leave behind small holes in the frame.

Using the hook and loop fasteners

1. Clean the door frame. It must be free of grease, dust and dirt so that the hook and loop fasteners stick as well as possible.
2. Peel the protective film off the long hook and loop fastener tape and stick it horizontally at the top in the middle of the door frame. The two halves of the mosquito net will subsequently be held together by this hook and loop fastener tape.
3. Stick two short hook and loop fastener strips horizontally into the top corners of the door frame. Make sure that for each hook and loop fastener strip only one of the two protective films is peeled off.

PLEASE NOTE! As the mosquito net is **90 cm wide overall**, the spacing between the outer ends of the hook and loop fastener strips should be approx. 90 cm.

4. Attach two hook and loop fastener strips vertically on each side of the door frame (one in the middle and one at the bottom).
5. Spread the mosquito net out on the floor and close the magnets which go together.
6. At the top edge there are 2 hook and loop fasteners, in the middle when the net is closed. Stick them onto the long hook and loop fastener tape at the top of the door frame. Make sure that the mosquito net remains shut tight completely.
7. Then attach the mosquito net to the two hook and loop fastener strips in the top corners of the door frame: To

do this, remove the protective film from one hook and loop fastener strip, pull the mosquito net smooth and press it against the adhesive strip. Do exactly the same thing on the other side.

8. Attach the mosquito net to the hook and loop fastener strips at the side in the same way. Proceed from top to bottom and always make sure that the mosquito net remains firmly attached without any gaps.
9. To finish, attach the border at the top edge of the mosquito net: Stick the other hook and loop fastener strips onto the mosquito net, peel off the second protective film and press the border carefully onto the adhesive strips so that no creases or waves are formed.

Using the thumbtacks

1. Spread the mosquito net out on the floor and close the magnets which go together.
2. At the top edge there are 2 hook and loop fasteners, in the middle when the net is closed. Place the top edge of the mosquito net against the door frame so that the hook and loop fastener strips point towards the frame.
3. The border can either be attached subsequently using the hook and loop fastener strips (see point 9 in the section above) or at the same time as the mosquito net. To do this, place the border on the top edge of the net.
4. Align the closed mosquito net (with the border) on the frame in such a way that there are no gaps between the mosquito net and frame and the upper edge of the mosquito net is horizontal.
5. Press a few thumbtacks through (the border and) the mosquito net into the door frame as far as they will go. Pull the mosquito net (and the border) tight as you do this so that no creases or waves are formed.
6. Once the top edge has been attached, stick the sides of the mosquito net to the door frame. Proceed from top to bottom and make sure that the net remains firmly attached without any gaps.

Product Data

Article number: 03238
ID operating instructions: Z 03238 M DS
V1 1219 uh

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

If the mosquito net is no longer going to be used, dispose of it including all accessories in an environmentally friendly manner as well.

Customer Service / Importer:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1,
19258 Gallin, Germany

+49 38851 314650 *) Calls to German landlines are subject to your provider's charges.

All rights reserved.

Chère cliente, cher client,
Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de cette **moustiquaire**. Pour toute question, veuillez contacter le service après-vente depuis notre site Internet :

www.dspro.de/kundenservice

Explication des symboles et des mentions d'avertissement



Symboles de danger. Lisez et observez les consignes de sécurité correspondantes.

AVERTISSEMENT Avertit d'un risque potentiel de blessures graves et mortelles

ATTENTION Avertit d'un risque de blessures bénignes ou de moyenne gravité

AVIS Avertit d'un risque de dégâts matériels

Utilisation conforme

- Ce produit sert de moustiquaire pour habiller les portes de max. 85 cm de large sur 205 cm de haut.
- Le produit est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel et à des fins non médicales ni thérapeutiques.
- Utilisez ce produit uniquement dans le but indiqué et tel que stipulé dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT – Risque de suffocation !

- Tenez l'emballage hors de portée des enfants et des animaux.

ATTENTION – Risque de blessure !

- Les champs magnétiques des aimants permanents peuvent entraîner des perturbations sur les appareils électroniques sensibles. Tenez par conséquent les appareils électroniques et les supports de données magnétiques éloignés des aimants. Les personnes porteuses d'implants médicaux électroniques (stimulateurs cardiaques, par ex.) doivent en cas de doute consulter leur médecin avant toute utilisation.
- Ce produit n'est **pas** un jouet. Les enfants ne doivent pas grimper sur la moustiquaire ou s'y suspendre.

AVIS – Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Utilisez uniquement des accessoires d'origine du fabricant afin de ne pas entraver le bon fonctionnement du produit et d'éviter tout éventuel dommage.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas soumis à des chocs, ne l'exposez pas à la chaleur, au rayonnement direct du soleil, aux températures négatives, à l'humidité et ne le mouillez pas.
- Pour le nettoyage du produit, n'utilisez pas d'agents nettoyants corrosifs ou abrasifs. Nettoyez la moustiquaire avec un chiffon humide. Les salissures plus importantes peuvent s'éliminer avec un produit nettoyant doux.

Composition

- 1 x moustiquaire (deux parties, 90 x 210 cm)
- 1 bordure
- 10 x fermetures auto-agrippantes autocollantes, courtes
- 1 bande auto-agrippante autocollante, longue
- 20 x punaises
- 1 x mode d'emploi

Assurez-vous que l'ensemble livré est complet et que les composants ne présentent pas de dommages imputables au transport. Si le produit est endommagé, ne l'utilisez pas et contactez sans délai le service après-vente.

Fixation de la moustiquaire



À OBSERVER !

- Assurez-vous que la surface sur laquelle les bandes auto-agrippantes doivent être positionnées est bien sèche, propre et lisse.
- Lors du positionnement, veillez à ne pas toucher le côté adhésif des bandes auto-agrippantes afin de ne pas altérer leur pouvoir d'adhérence.
- Après la mise en place des bandes auto-agrippantes, la moustiquaire ne doit pas être ouverte pendant env. 12 heures afin de permettre le durcissement de l'adhésif. Astuce : accrochez la moustiquaire le soir et laissez l'adhésif durcir pendant la nuit.

Pour la mise en place de la moustiquaire sur des cadres en métal ou en plastique, veuillez utiliser les bandes auto-agrippantes autocollantes. Sur les cadres en bois, vous pouvez utiliser soit les bandes auto-agrippantes, soit les punaises fournies. **Sachez que les punaises laissent des petits trous dans le cadre.**

Utilisation des bandes auto-agrippantes

1. Nettoyez l'encadrement de la porte. Le cadre doit être exempt de graisse, de poussière et de salissure pour garantir la meilleure adhérence possible des bandes auto-agrippantes.
 2. Ôtez le film protecteur de la longue bande auto-agrippante et collez celle-ci horizontalement sur le haut, au centre du cadre de porte. Les deux moitiés de moustiquaire seront ensuite maintenues par cette bande auto-agrippante.
 3. Collez deux petites fermetures auto-agrippantes horizontalement dans les coins supérieurs du cadre de porte. Veillez à ne retirer qu'un seul des deux films protecteurs sur chaque fermeture auto-agrippante.
- À OBSERVER !** La moustiquaire mesurant au **total 90 cm de large**, la distance entre les extrémités extérieures des fermetures auto-agrippantes doit donc s'élever à env. 90 cm.
4. Disposez deux fermetures auto-agrippantes verticalement sur chaque côté du cadre de porte (une au milieu et une en bas).
 5. Déployez la moustiquaire au sol et fixez les aimants correspondants.
 6. Lorsque la moustiquaire est fermée, 2 bandes auto-agrippantes se trouvent centrées sur le bord supérieur. Appliquez celles-ci sur la bande auto-agrippante longue sur la partie supérieure du cadre de porte. Veillez à ce que la moustiquaire soit entièrement fermée.

7. Fixez ensuite la moustiquaire par les deux fermetures auto-agrippantes dans les coins supérieurs du cadre de porte : pour ce faire, ôtez le film protecteur d'une fermeture auto-agrippante, tendez la moustiquaire et pressez-la sur la bande adhésive. Procédez de la même façon de l'autre côté.
8. Fixez la moustiquaire de la même façon au niveau des fermetures auto-agrippantes latérales. Pour ce faire, travaillez du haut vers le bas et veillez toujours à ce que la moustiquaire soit entièrement fermée.
9. Fixez pour finir la bordure sur le bord supérieur de la moustiquaire : collez les fermetures auto-agrippantes restantes sur la moustiquaire, retirez le deuxième film protecteur et appliquez délicatement la bordure sur les bandes adhésives en veillant à ce qu'aucun pli ou aucune ondulation ne se forme.

Utilisation des punaises

1. Déployez la moustiquaire au sol et fixez les aimants correspondants.
2. Lorsque la moustiquaire est fermée, 2 bandes auto-agrippantes se trouvent centrées sur le bord supérieur. Disposez le bord supérieur de la moustiquaire sur le cadre de porte de façon à ce que les bandes auto-agrippantes soient appliquées sur le cadre.
3. La bordure se fixe ensuite soit à l'aide des fermetures auto-agrippantes (voir le point 9 de la section précédente), soit en même temps que la moustiquaire. Appliquez à cet effet la bordure sur le bord supérieur de la moustiquaire.
4. Positionnez la moustiquaire fermée (et la bordure) sur le cadre de façon à ce qu'aucune fente n'apparaisse entre la moustiquaire et le cadre et à ce que le bord supérieur de la moustiquaire soit bien à l'horizontale.
5. Fixez (la bordure et) la moustiquaire dans le cadre de porte en y enfonçant entièrement quelques punaises. Tirez bien la moustiquaire (et la bordure) de façon à ce qu'aucun pli ou aucune ondulation ne se forme.
6. Une fois que le bord supérieur est fixé, collez les côtés de la moustiquaire sur le cadre de porte. Pour ce faire, travaillez du haut vers le bas et veillez à ce que la moustiquaire soit entièrement fermée.

Données du produit

Référence article : 03238
Identifiant mode d'emploi : Z 03238 M DS
V1 1219 uh

Mise au rebut



Débarrassez-vous des matériaux d'emballage dans le respect de l'environnement en les déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Si vous n'utilisez plus la moustiquaire, veillez à l'éliminer avec tous ses accessoires dans le respect de l'environnement.

Service après-vente / importateur :
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1,
19258 Gallin, Allemagne

☎ +49 38851 314650 *) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand au tarif de votre fournisseur.

Tous droits réservés.

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van dit **musketennet**. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

www.dspro.de/kundenservice

Uitleg van de symbolen en signaalwoorden



Gevaarsymbool. De bijhorende veiligheidsaanwijzingen doorlezen en opvolgen.

WAARSCHUWING

-waarschuwt voor mogelijk ernstig letsel en levensgevaar

VOORZICHTIG

waarschuwt voor licht tot gemiddeld letsel

LET OP

waarschuwt voor materiële schade

Doelmatig gebruik

- Het product is geschikt als hor voor deuren van max. 85 cm breed en 205 cm hoog.
- Het product is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden en niet voor medische of therapeutische doeleinden.
- Gebruik het product uitsluitend waarvoor het is bedoeld en alleen zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Elk ander gebruik geldt als ondoelmatig.



VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN

WAARSCHUWING – Verstikkingsgevaar!

- Houd het verpakkingsmateriaal buiten bereik van kinderen en dieren.

VOORZICHTIG – Gevaar voor verwondingen!

- De magnetische velden van de permanente magneten kunnen gevoelige elektronische apparaten storen. Houd daarom elektronische apparaten en magnetische gegevensdragers uit de buurt van de magneten. Personen met elektronische medische implantaten (bijv. pacemakers) dienen in geval van twijfel vóór de toepassing een arts te raadplegen.
- Het product is **geen** speelgoed. Kinderen mogen niet aan het musketennet omhoog klimmen of aan het product gaan hangen.

LET OP – Risico op materiële schade

- Alleen originele toebehoren van de fabrikant gebruiken, om de werking van het product niet te benadelen en om eventuele schade te voorkomen.
- Het product beschermen tegen: hitte, direct zonlicht, temperaturen onder nul, vocht en natheid.
- Gebruik voor de reiniging van het product geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen. Het musketennet met een vochtige doek afvegen. Sterkere vervuilingen kunnen worden verwijderd met een mild reinigingsmiddel.

Leveringsomvang

- 1 x musketennet (tweedelig, 90 x 210 cm)
- 1 x boord
- 10 x korte zelfklevende klittenbanden
- 1 x lang zelfklevend klittenband
- 20 x punaises

1 x gebruikershandleiding

Controleer of de levering volledig is en of de onderdelen geen transportschade hebben opgelopen. Bij schade het product niet gebruiken (!) maar direct contact opnemen met de klantenservice.

Bevestiging van het musketennet



OPGELET!

- Let erop dat het oppervlak waarop de klittenbanden moeten worden aangebracht, droog, schoon en glad is.
- Raak tijdens het aanbrengen niet de kleefzijde van de klittenbanden aan om het hechtvermogen niet te verminderen.
- Na het aanbrengen van de klittenbanden mag het musketennet ca. 12 uur niet worden geopend, zodat de kleefstof kan uitharden. Tip: hang het musketennet 's avonds op en laat de kleefstof uitharden gedurende de nacht.

Voor het aanbrengen van het musketennet op metalen of kunststof kozijnen gebruikt u de zelfklevende klittenbanden. Bij houten deurkozijnen kunt u ofwel de meegeleverde klittenbanden of punaises gebruiken. **Let erop dat de punaises geen gaten in het kozijn kunnen veroorzaken.**

Gebruik van de klittenbanden

1. Het deurkozijn reinigen. Hij moet vrij van vet, stof en vuil zijn zodat de klittenbanden zo goed mogelijk vast blijven kleven.
 2. De beschermfolie van de langere klittenband aftrekken en deze horizontaal boven in het midden van het deurkozijn plakken. Door dit klittenband worden later de beide musketennethelften bijeengehouden.
 3. Plak twee korte klittenbanden horizontaal in de bovenste hoeken van het deurkozijn. Erop letten dat bij elke klittenband alleen een van de beide beschermfolies wordt afgetrokken.
- OPGELET!** Aangezien het musketennet **in totaal 90 cm breed** is, moet de afstand van de beide uiteinden van de klittenbanden ca. 90 cm bedragen.
4. Breng op elke zijde van het deurkozijn twee klittenbanden verticaal aan (één in het midden en één beneden).
 5. Het musketennet op de vloer uitspreiden en de bij elkaar horende magneten sluiten.
 6. Aan de bovenste rand bevinden zich, bij een gesloten net, in het midden 2 klittenbanden. Deze op het lange klittenband op de bovenste deurkozijn hechten. Let erop dat het musketennet daarbij volkomen gesloten blijft.
 7. Het musketennet vervolgens op de beide klittenbandsluitingen in de bo-

venste hoeken van het deurkozijn bevestigen: daartoe de beschermfolie van een klittenband afnemen, het musketennet gladtrekken en tegen de kleefstrip drukken. Aan de andere zijde precies zo te werk gaan.

8. Het musketennet op dezelfde manier aan de zijdelingse klittenbanden bevestigen. Daarbij van boven naar beneden werken en altijd erop letten dat het musketennet geheel gesloten blijft.
9. Breng tot slot de boord aan op de bovenste rand van het musketennet: plak de overige klittenbanden op het musketennet, trek de tweede beschermfolie eraf en druk de boord voorzichtig op de kleefstrips, zodanig dat er zich geen vouwen of golven vormen.

Gebruik van de punaises

1. Het musketennet op de vloer uitspreiden en de bij elkaar horende magneten sluiten.
2. Aan de bovenste rand bevinden zich, bij een gesloten net, in het midden 2 klittenbanden. Leg de bovenste rand van het musketennet zo tegen het deurkozijn dat de klittenbanden naar het kozijn wijzen.
3. De boord kan ofwel daarna met behulp van de klittenbanden (zie punt 9 in de bovenstaande sectie) of gelijktijdig met het musketennet worden bevestigd. Daartoe de boord tegen de bovenste rand van het net aanleggen.
4. Richt het gesloten musketennet (met de boord) zo naar het kozijn dat er tussen musketennet en kozijn geen openingen zijn en dat de bovenste rand van het musketennet horizontaal is.
5. Druk enkele punaises tot de aanslag door (de boord en) het musketennet in het kozijn. Trek daarbij het musketennet (en de boord) glad zodat er zich geen vouwen of golven vormen.
6. Wanneer de bovenste rand is bevestigd, maakt u de zijkanten van het musketennet vast aan het deurkozijn. Daarbij van boven naar beneden werken en altijd erop letten dat het net geheel gesloten blijft.

Productgegevens

Artikelnummer: 03238

ID handleiding: Z 03238 M DS V1 1219 uh

Afvoeren



Verwerk het verpakkingsmateriaal op milieuvriendelijke wijze en breng dit naar een recyclepunt.

Mocht het musketennet niet meer worden gebruikt, ook deze op milieuvriendelijke wijze afvoeren.

Klantenservice / importeur:
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1,
19258 Gallin, Duitsland

☎ +49 38851 314650 *) Bellen naar het Duitse vaste netwerk tegen het tarief van uw provider.

Alle rechten voorbehouden.