

Artikelnr.: 03390

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für diese **Kühlschrank-Schubfächer**
entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie
den Kundenservice über unsere Webseite:

www.service-shopping.de

Symbolerklärung



Sicherheitshinweise: Diese aufmerksam durchlesen und befolgen, um Personen- und Sachschäden zu vermeiden.



Für Lebensmittel geeignet.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Die Artikel sind zum Aufbewahren von kleinen und losen Lebensmitteln im Kühlschrank bestimmt.
- Die Artikel sind auch zum Anbringen an Regalen, Tischplatten o. Ä. mit einer max. Dicke von 1 cm geeignet.
- Die Artikel sind für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Die Artikel nur für den angegebenen Zweck nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



Sicherheitshinweise

- Warnung vor Erstickung!** Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten.

Vorsicht vor Gesundheitsschäden

- Die Artikel vor dem ersten Gebrauch gründlich reinigen. Sie können mit möglichen Produktionsrückständen behaftet sein.
- Die Artikel regelmäßig reinigen, um Keimbildung zu vermeiden.

Vermeiden von Material- und Sachschäden

- Die Artikel vor Hitze, offenem Feuer, direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Stößen schützen.
- Keine ätzenden / scheuernden Reinigungsmittel bzw. -pads verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.

Lieferumfang

3 x Kühlschrank-Schubfächer mit jeweils 2 Klemmen; 12 x Pads

Gebrauch

- Den Lieferumfang auspacken und auf Transportschäden überprüfen. Falls die Artikel Schäden aufweisen sollte, diesen nicht (!) verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.
- Die Artikel mit einem weichen, feuchten Tuch und etwas mildem Reinigungsmittel reinigen.
- Die Schutzfolie von 4 Pads abziehen und jeweils 2 Pads pro Klemme aufkleben (siehe Bild). Darauf achten, dass das vordere Pad so angebracht ist, dass die Zierleiste der Kühlschrankablage zwischen Pad und Rundung der Klemme passt.
- Die Artikel mit den Klemmen auf eine Kühlschrank-Ablage, eine Tischplatte o. Ä. schieben. Die Klemmen müssen über und das Schubfach unter der Ablage liegen.



Entsorgung



Die Verpackung und den Artikel umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Nähere Informationen sind bei der örtlichen Gemeindeverwaltung verfügbar.

Article No.: 03390

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen these **fridge drawers**. If you have any questions, contact the customer service department via our website:

www.service-shopping.de

Explanation of Symbols



Safety instructions: Read these carefully and follow them to prevent personal injury and damage to property.



Suitable for food use.

Intended Use

- The articles are intended to be used for storing small and loose food in the fridge.
- The articles are also suitable for placing on shelves, tabletops or similar surfaces with a max. thickness of 1 cm.
- The articles are for personal use only and are not intended for commercial applications.
- Only use the articles for the intended purpose. Any other use is deemed to be improper.



Safety Instructions

- Warning of suffocation!** Keep the packaging material away from children and animals.

Beware of Damage to Health

- Thoroughly clean the articles before you first use them. They may still have some production residues on them.
- Clean the articles regularly to prevent the formation of germs.

Avoiding Damage to Material and Property

- Protect the articles from heat, naked flames, direct sunlight, extreme temperatures and collisions.
- Do not use any corrosive / abrasive cleaning agents or cleaning pads. These can damage the surface.

Items Supplied

3 x fridge drawers with 2 clips in each case; 12 x pads

Use

- Unpack the items supplied and check them for any transport damage. If you find any damage to the articles, do not (!) use them, but contact our customer service department.
- Clean the articles with a soft, damp cloth and a little mild cleaning agent.
- Peel the protective film off 4 pads and affix 2 pads to each clip (see picture). Make sure that the front pad is fitted so that the decorative trim of the fridge tray fits between the pad and curve of the clip.
- Slide the articles with the clips onto a tray in the fridge, a tabletop or similar surface. The clips must fit over the shelf and the drawer under the shelf.

Disposal



Dispose of the packaging and the article in an environmentally friendly manner and take them to a recycling centre. More information is available from your local authorities.

Kundenservice/Importeur | Customer Service/Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Germany) • ☎ +49 38851 314650 *

*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter. |

Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved.

Z 03390 M DS V1 0417

Réf. art. : 03390

Artikel-nr.: 03390

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ces **tiroirs à réfrigérateur**. Pour toute question, veuillez contacter le service après-vente depuis notre site Internet : www.service-shopping.de

Explication des symboles utilisés



Consignes de sécurité : lisez et observez attentivement les consignes de sécurité afin de prévenir tout dommage corporel ou matériel.



Pour usage alimentaire.

Utilisation conforme

- Ces articles sont destinés à la conservation au réfrigérateur de petits aliments en vrac.
- Ces articles peuvent également être appliqués sur des étagères, des plans de travail ou d'autres supports similaires d'une épaisseur max. de 1 cm.
- Ces articles sont conçus pour un usage exclusivement domestique, non professionnel.
- Utilisez ces articles aux seules fins stipulées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.



Consignes de sécurité

- Risque d'asphyxie !** Tenez l'emballage hors de portée des enfants et des animaux.

Attention aux risques sanitaires !

- Avant la première utilisation, veuillez nettoyer soigneusement les articles. Ils pourraient être contaminés par des résidus de production.
- Nettoyez régulièrement les articles afin d'éviter toute formation de germes.

Pour éviter tout risque de dégâts matériels

- Veillez à ce que les articles ne soient pas soumis à des chocs ; maintenez-les éloignés de toute flamme, ne les exposez pas à des températures extrêmes et ne les laissez pas en plein soleil.
- N'utilisez pas de produits de nettoyage ni de tampons corrosifs / abrasifs. Ceux-ci risqueraient d'en endommager la surface.

Composition

3 x tiroirs à réfrigérateur avec chacun 2 pinces ; 12 x tampons

Utilisation

- Sortez les articles de leur emballage et assurez-vous qu'ils ne présentent pas de dommages imputables au transport. Si les articles présentent des dommages, ne les utilisez pas (!), contactez le service après-vente.
- Nettoyez les articles avec un chiffon doux humide et un peu de détergent doux.
- Retirez le film protecteur de 4 tampons et collez 2 tampons sur chaque pince (voir illustration). Veillez à ce que le tampon avant soit positionné de sorte à ce que la baguette bordant la clayette du réfrigérateur puisse s'insérer entre le tampon et l'arrondi de la pince.
- Faites coulisser les articles avec les pinces sur une clayette de réfrigérateur, un plan de travail ou le support de votre choix. Les pinces doivent être positionnées sur le dessus du support et le tiroir en dessous de celui-ci.



Mise au rebut



Débarrassez-vous de l'article et de son emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, veuillez vous adresser aux services municipaux compétents.

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van deze **koelkast-schuifladen**. Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

www.service-shopping.de

Uitleg van de symbolen



Veiligheidsaanwijzingen: deze zorgvuldig doorlezen en opvolgen om persoonlijke en materiële schade te voorkomen.



Geschikt voor levensmiddelen.

Doelmatig gebruik

- De artikelen zijn bedoeld voor het bewaren van kleine en losse levensmiddelen in de koelkast.
- De artikelen zijn ook geschikt voor het aanbrengen tegen stellingen, tafelbladen e.d. met een max. dikte van 1 cm.
- De artikelen zijn ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden.
- Gebruik de artikelen alleen waarvoor zij zijn bedoeld. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.

Veiligheidsaanwijzingen

- Waarschuwing voor verstikking!** Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.

Pas op voor gezondheidsschade

- Vóór het eerste gebruik de artikelen grondig reinigen. Er kunnen eventueel nog productieresten op zitten.
- Reinig de artikelen regelmatig, om de vorming van ziektekiemen te voorkomen.

Voorkomen van materiële schade

- Bescherm de artikelen tegen hitte, open vuur, direct zonlicht, extreme temperaturen en schokken.
- Gebruik geen bijtende / schurende reinigingsmiddelen resp. -pads. Deze kunnen het oppervlak beschadigen.

Leveringsomvang

3 x koelkast-schuifladen met telkens 2 klemmen; 12 x pads

Gebruik

- De leveringsomvang uitpakken en controleren op transportschade. Mocht de artikelen schade vertonen, deze dan niet (!) gebruiken maar contact opnemen met onze klantenservice.
- Reinig de artikelen met een zachte, vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel.
- De beschermfolie van 4 pads afdrekken en telkens 2 pads per klem oplakken (zie afbeelding). Erop letten dat de voorste pad zo is aangebracht, dat de sierstrip van het koelkastplateau tussen pad en ronding van de klem past.
- De artikelen met de klemmen op een koelkastplateau, een tafelblad e.d. schuiven. De klemmen moeten over en de schuiflade onder het plateau liggen.

Afvoeren



De verpakking en het artikel op milieuvriendelijke wijze afvoeren en na een recyclepunt brengen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de plaatselijke gemeenteadministratie..

Service après-vente / importateur | Klantenservice / importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Allemagne | Duitsland) • ☎ +49 38851 314650 *)

*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire. | Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Tous droits réservés. | Alle rechten voorbehouden.

Z 03390 M DS V1 0417