

EASYmaxx

Stirnlampe

05299



DE Gebrauchsanleitung

Liebe Kundin, lieber Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unsere **Stirnlampe mit Bewegungssensor** entschieden haben.

Sollten Sie Fragen zum Produkt sowie zu Ersatz-/Zubehörteilen haben, wenden Sie sich an den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Produktes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahre Sie sie für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Produktes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Dieses Symbol zeigt mögliche Gefahren an. Die dazugehörigen Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Gleichstrom



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Das Produkt ist zur Verwendung als Stirnlampe bestimmt.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert.
- Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.

SICHERHEITSHINWEISE

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug! Kinder und Tiere mit dem Produkt nicht unbeaufsichtigt lassen.
- Niemals direkt in den Lichtstrahl schauen! Den Lichtstrahl nie direkt auf andere Personen oder Tiere richten. Es besteht Blendgefahr!
- **Nicht in Wasser tauchen!** Das Produkt ist lediglich spritzwassergeschützt. Nicht benutzen, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist und vor erneuter Inbetriebnahme in einer Fachwerkstatt überprüfen lassen.
- Sollte das Produkt ins Wasser fallen während es an die Steckdose angeschlossen ist, sofort den Netzadapter aus der Steckdose ziehen! **Erst danach** das Produkt aus dem Wasser holen.
- Das Produkt mit eingebautem Akku darf nicht auseinandergenommen, ins Feuer geworfen oder hohen Temperaturen über +40°C ausgesetzt werden. Vor langanhaltender direkter Sonneneinstrahlung schützen! Keine schweren Gegenstände auf das Produkt stellen. Der Akku könnte sich entzünden.
- Das Produkt während des Ladens nicht abdecken, um eine Überhitzung zu vermeiden.
- Auf der Kappe des Produktes befindet sich ein Magnet. Dieser kann empfindliche elektronische Geräte oder magnetische Datenträger beeinträchtigen. Diese daher von der Kappe fernhalten.
- Das Produkt von der Stromquelle trennen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Bei Schäden/Störungen das Produkt sofort ausschalten. Das Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen. Es darf nur durch den Hersteller, Kundenservice oder eine ähnlich qualifizierte Person (z. B. Fachwerkstatt) auseinandergenommen und/oder repariert werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, den Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser spülen und umgehend medizinische Hilfe holen.
- Das Produkt nur in geschlossenen Räumen lagern.

- Das Produkt schützen vor: Stößen, Minustemperaturen und Feuchtigkeit.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden.

LIEFERUMFANG

- 1 x Stirnlampe mit integriertem Akku
- 1 x USB-Kabel (Micro-USB auf USB-C)
- 1 x Gebrauchsanleitung

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren. Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Produkt abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**



Für das Laden am Stromnetz wird zusätzlich ein geeigneter USB-Netzadapter (siehe Kapitel „Technische Daten“) benötigt.

AKKU AUFLADEN

Beachten!

- Den USB-Netzadapter nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit seinen technischen Daten übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.
- Nicht an einem Computer aufladen, da dieser aufgrund des hohen Ladestroms beschädigt werden könnte.
- Den USB-Netzadapter aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.
- Das USB-Kabel über die Anschlussbuchse auf der Unterseite mit dem Produkt verbinden. In der Anschlussbuchse leuchtet eine rote Kontrollleuchte auf.
- Sobald der Akku aufgeladen ist erlischt die Kontrollleuchte.

BENUTZUNG

 Durch Kippen der Halterung am Leuchtenkopf kann der Winkel (0 – 50°) der Stirnlampe eingestellt werden.

- Taste  (rechts) - weißes Licht

| | | | |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------|------------|
| 1 x kurz drücken | 2x drücken | 3x drücken | 4x drücken |
| dauerhaftes Licht | schwächeres, dauerhaftes Licht | schnell blinkendes Licht | Aus |

- Taste  (rechts) - rotes Licht

| | | |
|-------------------|------------------|------------|
| 1 x lange drücken | 2x drücken | 3x drücken |
| dauerhaftes Licht | blinkendes Licht | Aus |

- Taste  (links)

Die Gestensteuerung aktivieren, indem die Taste  gedrückt wird. Sobald die Taste gedrückt wird und anschließend in einem Abstand von bis zu 10 cm vor der Lampe Bewegung stattfindet, schaltet sich die Lampe an.

 Sollte das Band nicht ideal sitzen, den beweglichen Schieber festhalten und am Band ziehen, damit die Länge angepasst werden kann.

REINIGUNG

- Zum Reinigen des Produktes keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden! Sie könnten die Oberfläche beschädigen.
- Das Produkt regelmäßig mit einem leicht feuchten Tuch abwischen.
- Das Produkt bei Nichtgebrauch an einem trockenen, sauberen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer: 05299
Modellnummer: ZN-042
Spannungsversorgung: 5V DC (Li-Po Akku, 1200mAh)
Schutzart: IP44
Ladedauer: max. 2,5 Stunden
Reichweite: max. 50m
Lichtintensität: max. 150 lm
Benötigter Netzadapter: 5 V und ≥ 1000 mA
ID Gebrauchsanleitung: Z 05299 M DS V1 0622 mh



Akku entnehmen



Beachten!

- Akkus dürfen keinen hohen Temperaturen über +40 °C ausgesetzt werden. Ein Akku könnte sich entzünden oder explodieren.
- Akkus dürfen nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden.

Der Akku befindet sich im Leuchtkopf.

1. Die Halterung am Leuchtkopf nach hinten kippen.
2. Die Verschlusslasche anheben, damit die Leuchtkopf-Rückseite aufklappt.
3. Den Akku entnehmen und entsorgen.

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, aus dem Altgerät zu entnehmen und separat zu entsorgen (siehe auch Abschnitt zur Batterieentsorgung).

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/ des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Batterien und Akkus nur in entladendem Zustand abgeben. Bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

Kundenservice / Importeur
DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland
Tel.: +49 38851 314650*
* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.
Alle Rechte vorbehalten.