

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
wir freuen uns, dass Sie sich für **Rokitta's Rostschreck** entschieden haben. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Webseite:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)



#### BEACHTEN SIE

- Der Artikel ist dazu bestimmt, Flugrost in einer Geschirrspülmaschine oder im Besteckkasten eines Küchenschrankes aufzufangen, damit er sich nicht an Metallbesteck und -geschirr absetzt.
- **Der Artikel entfernt NICHT bereits vorhandenen Rost. Rostflecken sind vom Metallbesteck und -geschirr vor der Verwendung des Artikels gründlich zu entfernen!**
- Der Artikel ist für den Privatgebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Den Artikel nur für den angegebenen Zweck nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
- ACHTUNG Erstickungsgefahr! Das Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten.
- Magnetismus kann die Funktionen von Herzschrittmachern bzw. elektronischen Implantaten, von elektronischen Geräten, Datenträgern und Uhren sowie Kreditkarten u. Ä. beeinträchtigen oder beschädigen. Diese daher vom Artikel fernhalten.
- Eine evtl. Verfärbung des Artikels ist normal. Flugrost, der sich an ihm sammelt, führt zu Veränderungen in Aussehen und Farbe.
- Kunststoffteile können unter der Verwendung des Artikels langfristig etwas ausbleichen.
- Den Artikel keinen Chemikalien oder Lösungsmitteln aussetzen.
- Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung oder Beschädigung entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

Weitere Informationen unter: [www.rotschreck.de](http://www.rotschreck.de)

**Material:** Aluminium, Neodym Magnet

#### Gebrauch in der Geschirrspülmaschine

1. Den Artikel in den Besteckkorb oder -schublade der Geschirrspülmaschine platzieren. **Für ein optimales Ergebnis sollte der Artikel keinen direkten Kontakt mit den Messern haben.**
2. Die Geschirrspülmaschine wie gewohnt beladen und einschalten.
3. Nach dem Spülvorgang den Artikel in der Geschirrspülmaschine lassen.

#### Gebrauch im Küchenschrank

- Den Artikel neben das Metallbesteck bzw. -geschirr legen.

#### Artikelnummer

07547 einzeln  
07565 2er Set

#### Entsorgung



Die Verpackung und den Artikel umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen. Für nähere Informationen die örtliche Gemeindeverwaltung kontaktieren.

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen **Rokitta's Rostschreck** (Rust Deterrent). If you have any questions, contact the customer service department via our website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)



#### PLEASE NOTE

- The article is intended to be used to capture a rust film in a dishwasher or in the cutlery tray in a kitchen cabinet so that it cannot form on metal cutlery and crockery.
- **The article does NOT remove pre-existing rust. Rust patches must be thoroughly removed from the metal cutlery and crockery before the article is used!**
- The article is designed for personal use only and is not intended for commercial applications. Only use the article for the intended purpose. Any other use is deemed to be improper.
- CAUTION: Danger of suffocation! Keep the packaging material away from children and animals.
- Magnetism can impair or damage the functions of pacemakers or electronic implants, electronic devices, data storage media and watches as well as credit cards and other similar items. Therefore keep them away from the article.
- Possible discolouration of the article is normal. A film of rust that accumulates on it will result in changes to the appearance and colour.
- When the article is used, the colour of plastic parts may fade slightly over a long period of time.
- Do not expose the article to any chemicals or solvents.
- All defects caused by improper handling or damage are excluded from the warranty. This also applies to normal wear and tear.

For further information, please visit : [www.rotschreck.de](http://www.rotschreck.de)

**Material:** Aluminium, neodymium magnet

#### Use in the Dishwasher

1. Place the article in the cutlery basket or drawer in the dishwasher. **For an optimum result, the article should not be in direct contact with knives.**
2. Load and switch on the dishwasher in the usual way.
3. After the rinse cycle, leave the article in the dishwasher.

#### Use in the Cupboard

- Place the article next to the metal cutlery or crockery. Maintain a minimum gap of 5 to 10 cm when you do this.

#### Article number

07547 Single  
07565 Set of 2

#### Disposal



Dispose of the packaging and the article in an environmentally friendly manner and take them to a recycling centre. For more information, contact your local authorities.

Kundenservice/Importeur | Customer Service/Importer:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Deutschland (Germany) • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) 0 - 30 Ct. / Min in das dt. Festnetz. Kosten variieren je nach Anbieter. |

Calls to German landlines are subject to charges. The cost varies depending on the service provider.

Alle Rechte vorbehalten. | All rights reserved.

Z RRSchreck M DS V2 1117

Chère cliente, cher client,

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de l'article **Rokitta's Rostschreck** (aimant anti-rouille). Pour toute question, contactez le service après-vente depuis notre site Internet :

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)



#### À NOTER

- L'article est ainsi destiné à capturer les points de rouille dans un lave-vaisselle ou dans le range-couverts d'un placard de cuisine, afin d'éviter que ces derniers ne se déposent sur les couverts ou la vaisselle en métal.
- **L'article n'élimine PAS la rouille déjà présente. Les taches de rouille sont minutieusement éliminées des couverts et de la vaisselle en métal avant l'utilisation de l'article !**
- L'article est conçu pour un usage exclusivement domestique, non professionnel. Utilisez cet article aux seules fins stipulées. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.
- ATTENTION, risque d'étouffement ! Tenez l'emballage hors de portée des enfants et des animaux.
- Le champ magnétique peut perturber le fonctionnement ou endommager les stimulateurs cardiaques ou implants électroniques, les appareils électriques, supports de données, montres, cartes de crédit, entre autres. Par conséquent, tenez ces derniers à distance de l'article.
- Une éventuelle coloration de l'article est normale. Les points de rouille qui se forment en modifient l'aspect et la couleur.
- Au fil de l'utilisation de l'article, les parties en plastique peuvent à long terme quelque peu ternir.
- N'exposez pas l'article à des produits chimiques ou des solvants.
- Tout défaut imputable à une utilisation non conforme ou à une détérioration est exclu de la garantie. L'usure normale est également exclue de la garantie.

Pour plus d'informations: [www.rotschreck.de](http://www.rotschreck.de)

**Matériaux** : aluminium, aimant au néodyme

#### Utilisation dans le lave-vaisselle

1. Placez l'article dans la corbeille ou le tiroir à couverts du lave-vaisselle. **Pour un résultat optimal, l'article ne doit pas être en contact direct avec les couteaux.**
2. Remplissez le lave-vaisselle et mettez-le en marche comme d'habitude.
3. Après le rinçage, laissez l'article dans le lave-vaisselle.

#### Utilisation dans un placard de cuisine

- Placez l'article à proximité des couverts ou de la vaisselle en métal. Pour cela, respectez une distance minimale de 5 à 10 cm.

#### Réf. article

07547 à l'unité  
07565 lot de 2

#### Mise au rebut



Débarassez-vous de l'article et de son emballage dans le respect de l'environnement en le déposant à un point de collecte prévu à cet effet. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, contactez les services municipaux compétents.

Geachte klant,

Wij danken u dat u hebt gekozen voor de aankoop van **Rokitta's Rostschreck** (roestvanger). Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met de klantenservice via onze website:

[www.service-shopping.de](http://www.service-shopping.de)



#### BELANGRIJK

- Het artikel is bedoeld om roestlaagjes in een vaatwasser of in de besteklade van een keukenkast op te vangen, zodat deze zich niet afzet op metalen bestek en vaatwerk.
- **Het artikel verwijdert NIET reeds aanwezige roest. Roestvlekken moeten van het metalen bestek en vaatwerk vóór het gebruik van het artikel grondig worden verwijderd!**
- Het artikel is ontworpen voor particulier gebruik, niet voor commerciële doeleinden. Gebruik het artikel alleen waarvoor het is bedoeld. Elk ander gebruik geldt als niet-doelmatig.
- OPGELET Verstikkingsgevaar! Houd het verpakkingsmateriaal uit de buurt van kinderen en dieren.
- Magnetisme kan de werking van pacemakers resp. elektronische implantaten, van elektrische apparaten, gegevensdragers en horloges alsook creditcards e.d. benadelen of beschadigen. Deze daarom uit de buurt van het artikel houden.
- Een eventuele verkleuring van het artikel is normaal. Een roestlaagje dat zich op het artikel vormt, leidt tot veranderingen in uiterlijk en kleur.
- Kunststof delen kunnen door gebruik van het artikel na verloop van tijd iets verbleken.
- Het artikel niet blootstellen aan chemicaliën of oplosmiddelen.
- Alle gebreken die zijn ontstaan door ondeskundige behandeling of beschadiging zijn uitgesloten van de garantie. Dit geldt ook voor de normale slijtage.

Voor meer informatie: [www.rotschreck.de](http://www.rotschreck.de)

**Materiaal:** aluminium, neodymium magneet

#### Gebruik in de vaatwasser

1. Het artikel in de bestekmand of -lade van de vaatwasser plaatsen. **Voor een optimaal resultaat mag het artikel geen direct contact maken met messen).**
2. De vaatwasser zoals gewend vullen en inschakelen.
3. Na de spoelbeurt het artikel in de vaatwasser laten.

#### Gebruik in de keukenkast

- Het artikel naast het metalen bestek resp. -vaatwerk leggen. Daarbij een minimale afstand van 5 tot 10 cm aanhouden.

#### Artikelnummer

07547 los  
07565 set van 2

#### Afvoeren



De verpakking en het artikel op milieuvriendelijke wijze afvoeren en na een recyclepunt brengen. Voor nadere informatie neemt u contact op met de plaatselijke gemeenteadministratie.

Service après-vente/importateur | Klantenservice/importeur:

DS Produkte GmbH, Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin, Allemagne | Duitsland • ☎ +49 38851 314650 \*)

\*) Prix d'un appel vers le réseau fixe allemand. Coût variable selon le prestataire. |

Niet gratis voor Duitse vaste lijnen. Kosten variëren per aanbieder.

Tous droits réservés. | Alle rechten voorbehouden.

Z RRSchreck M DS V2 1117