

Wäscheständer
mit Kleiderstange

16443



DE

Gebrauchsanleitung

EN

Operating Instructions

DE

Gebrauchsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir freuen uns, dass Sie sich für unseren **EASYmaxx Wäscheständer mit Kleiderstange** entschieden haben. Sollten Sie Fragen zum Produkt haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: www.ds-group.de/kundenservice

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Das Produkt ist zum Aufhängen von Wäsche (max. 15 kg) in Innenräumen vorgesehen.
- Das Produkt ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung konzipiert. Das Produkt nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.



Wichtige Hinweise

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr!
- Das Produkt ist **kein** Spielzeug! Darauf achten, dass Kinder sich nicht an das Produkt hängen oder darauf klettern.
- Das Produkt immer auf einem ebenen, festen Untergrund aufstellen.
- Das Produkt nicht benutzen, wenn es beschädigt ist.
- Das Produkt vor Hitze, Feuer, Minustemperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit, Nässe und Stößen schützen.
- Keine Veränderungen am Produkt vornehmen. Nicht versuchen, es eigenständig zu reparieren oder Teile zu ersetzen. In Schadensfällen den Kundenservice kontaktieren.

Reinigung und Aufbewahrung

- Das Produkt bei Bedarf mit einem angefeuchteten Tuch abwischen.
- Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Alles muss vollständig trocken sein, bevor es wieder zusammengeklappt wird.
- Das Produkt an einem sauberen, trockenen, für Kinder und Tiere unzugänglichen Ort aufbewahren.

Produktdaten

Artikelnummer	16443
Gewicht	3 kg
Traglast	max. 15 kg
Trockenlänge	18 m
Maße (L x B x H)	138 x 61 x 98–200 cm
ID Gebrauchsanleitung	Z 16443 M DS V1.1 0725 fd

Entsorgung



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.

Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.

Alle Rechte vorbehalten.

EN

Operating Instructions

Dear Customer,

We are delighted that you have chosen our **EASYmaxx laundry rack with clothes rail** If you have any questions about the product, contact the customer service department via our website: www.ds-group.de/kundenservice

Intended Use

- The product is intended to be used to hang up laundry (max. 15 kg) indoors.
- The product is designed for personal use only and is not intended for commercial applications. The product should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.

DS Produkte GmbH
Stormarnring 14, 22145 Stapelfeld
Deutschland | Germany

Kundenservice | Customer Service:

Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
Deutschland | Germany

+49 38851 314650*
kundenservice@dspro.de

* Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters.
Calls to German landlines are subject to your provider's charges.



Important Notices

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation!
- The product is **not** a toy! Make sure that children do not hang onto the product or climb up on it.
- Always set up the product on a flat, solid surface.
- Do not use the product if it is damaged.
- Protect the product from heat, flames, sub-zero temperatures, persistent moisture, wet conditions and impacts.
- Do not make any modifications to the product. Do not try to repair it yourself or to replace any individual parts. In the event of any damage, contact the customer service department.

Cleaning and Storage

- If necessary, wipe down the product with a slightly damp cloth.
- Do not use any caustic or abrasive cleaning agents. These may damage the surface.
- Everything must be completely dry before it is folded up again.
- Store the product in a clean, dry place out of reach of children and animals.

Product Data

Article number	16443
Weight	3 kg
Load capacity	max. 15 kg
Drying length	18 m
Dimensions (L x W x H)	138 x 61 x 98–200 cm
ID Gebrauchsanleitung	Z 16443 M DS V1.1 0725 fd

Disposal



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.

Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a product yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.

All rights reserved.

Gebrauch

1. Drehfixierung beidseitig öffnen.



2. Standbeine auseinanderklappen.




Use

1. Open twist lock on both sides.

2. Fold out the legs.

3. Flügel anheben, Stützen hochdrehen, einhaken und mit Clips fixieren.




4. Kleiderstange nach oben drehen.



3. Lift wings, turn supports up, hook them in and fix with clips.

4. Turn clothes rail to top.

5. Drehfixierung beidseitig handfest schließen.



5. Close twist lock hand-tight on both sides.