

## INHALTSVERZEICHNIS

|                             |   |                            |   |
|-----------------------------|---|----------------------------|---|
| Symbole                     | 1 | Wandhalterung anbringen    | 5 |
| Signalwörter                | 1 | Zubehör                    | 5 |
| Lieferumfang                | 2 | Benutzung                  | 5 |
| Auf einen Blick             | 2 | Reinigung und Aufbewahrung | 6 |
| Bestimmungsgemäßer Gebrauch | 2 | Technische Daten           | 7 |
| Sicherheitshinweise         | 3 | Entsorgung                 | 8 |
| Akku aufladen               | 4 |                            |   |

### Informationen zur Gebrauchsanleitung

Lesen Sie vor dem ersten Gebrauch des Gerätes diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Fragen und weitere Nutzer auf. Sie ist ein Bestandteil des Gerätes. Hersteller und Importeur übernehmen keine Haftung, wenn die Angaben in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet werden.

Sollten Sie Fragen zum Gerät sowie zu Ersatz- / Zubehöerteilen haben, kontaktieren Sie den Kundenservice über unsere Website: **[www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)**

## SYMBOLE



Gefahrenzeichen: Diese Symbole zeigen mögliche Gefahren an.



Die dazugehörenden Sicherheitshinweise aufmerksam lesen und befolgen.



Ergänzende Informationen



Gebrauchsanleitung vor Benutzung lesen!



Wechselstrom



Gleichstrom



Energieeffizienzklasse VI



Nur in Innenräumen verwenden!



Schutzklasse II



Polarität des Hohlsteckers

## SIGNALWÖRTER

Signalwörter bezeichnen Gefährdungen bei Nichtbeachtung der dazugehörigen Hinweise.

**GEFAHR** – hohes Risiko, hat schwere Verletzung oder Tod zur Folge

**WARNUNG** – mittleres Risiko, kann schwere Verletzung oder Tod zur Folge haben

**VORSICHT** – niedriges Risiko, kann geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben

**HINWEIS** – kann Risiko von Sachschäden zur Folge haben

## LIEFERUMFANG

### (Bild A)

- 1 Fugendüse (1 x)
- 2 2 in 1-Polster und Bürstendüse (1 x)
- 3 Wandhalterung (1 x)
- 4 Motoreinheit inkl. Metallfilter und HEPA H13-Filter (je 1 x)
- 5 Verlängerungsrohr (1 x)
- 6 Bodendüse (1 x)
- 7 Anschlussleitung (Netzteil mit Kabel und Hohlstecker) (1 x)
  - Befestigungsmaterial (2 x Schraube, 2 x Dübel)
  - Gebrauchsanleitung (1 x)

Den Lieferumfang auf Vollständigkeit und die Bestandteile auf Transportschäden überprüfen. Bei Schäden nicht verwenden, sondern den Kundenservice kontaktieren.

Eventuelle Folien, Aufkleber oder Transportschutz vom Gerät abnehmen. **Niemals das Typenschild und eventuelle Warnhinweise entfernen!**

## AUF EINEN BLICK

### (Bild B)

- 8 Filterfachabdeckung
- 9  Taste zum Einstellen der Saugstufe
- 10  Ein-/Aus-Taste
- 11 Handgriff
- 12 Akku (im Gehäuse)
- 13 Ladekontrollleuchte
- 14 Ladebuchse
- 15 HEPA-Filter
- 16 Metallfilter
- 17 Staubbehälterklappe
- 18 Entriegelung für Staubbehälterklappe
- 19 Staubbehälter
- 20 Saugöffnung
- 21 Entriegelungstaste für Zubehör

## BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

- Dieses Gerät ist zum Aufsaugen von herkömmlichem Hausstaub vorgesehen.



Auf keinen Fall folgende Dinge aufsaugen:

- Flüssigkeiten oder nasse Stoffe (z. B. nasses Teppich-Shampoo)
  - glühende Asche, Zigarettenkippen, Streichhölzer etc.
  - brennbare oder entzündliche Stoffe
  - sehr feinen Staub (z. B. Betonstaub), Asche oder Toner
  - spitze, harte Gegenstände, z. B. größere Glassplitter
- Das Gerät ist für den privaten Gebrauch, nicht für eine gewerbliche Nutzung bestimmt.
  - Das Gerät nur wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben nutzen. Jede weitere Verwendung gilt als bestimmungswidrig.
  - Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Beschädigung oder Reparaturversuche entstehen. Dies gilt auch für den normalen Verschleiß.

## SICHERHEITSHINWEISE



**WARNUNG: Alle Sicherheitshinweise, Anweisungen, Bebilderungen und technischen Daten, mit denen dieses Gerät versehen ist, beachten.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder Verletzungen verursachen.

- Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- **Kinder** dürfen **nicht** mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
- **Kinder** jünger als 8 Jahre und Tiere sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets auszuschalten oder vom Stromnetz zu trennen.
- Den Akku ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil aufladen. Mit dem mitgelieferten Netzteil keine anderen Geräte aufladen.
- Keine Veränderungen am Gerät vornehmen. Die LEDs sind nicht austauschbar. Wenn das Gerät, die Anschlussleitung oder das Zubehör des Gerätes beschädigt sind, müssen diese durch den Hersteller, Kundenservice oder eine Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.



### **GEFAHR – Stromschlaggefahr**

- Das Gerät und die Anschlussleitung niemals mit feuchten Händen berühren, wenn diese Komponenten an das Stromnetz angeschlossen sind.
- Niemals nasse oder feuchte Komponenten zusammenbauen und an der Motoreinheit anbringen!
- Niemals Flüssigkeiten aufsaugen. Keine Flüssigkeiten in den Staubbehälter füllen. Das Gerät und die Anschlussleitung niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen und sicherstellen, dass diese nicht ins Wasser fallen oder nass werden können.
- Sollte das Gerät ins Wasser fallen, während es an das Stromnetz angeschlossen

ist, sofort die Stromzufuhr unterbrechen!  
**Erst danach** das Gerät aus dem Wasser ziehen.



### **WARNUNG – Verletzungsgefahr!**

- Verpackungsmaterial von Kindern und Tieren fernhalten. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Sicherstellen, dass die Anschlussleitung stets außer Reichweite von Kleinkindern und Tieren ist. Es besteht Strangulationsgefahr.
- Tiere, Haare, Schmuck, weite Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von den Düsen des Gerätes fernhalten. Sie könnten sich festsaugen. Sollte sich der Staubsauger doch einmal festsaugen, das Gerät sofort ausschalten.



### **WARNUNG – Gefahr durch Akkus**

- Der Akku darf nicht auseinander genommen, ins Feuer geworfen, hohen Temperaturen über +40 °C ausgesetzt, in Flüssigkeiten getaucht oder kurzgeschlossen werden. Der Akku könnte sich entzünden oder explodieren. Den Akku nicht in einem Fahrzeug aufbewahren, wo er extremen Temperaturen ausgesetzt sein könnte.
- Sicherstellen, dass die Motoreinheit und der Akku nicht nass werden können. Das Gerät nicht benutzen, wenn Flüssigkeit eingedrungen ist. Der Akku könnte sich entzünden oder explodieren.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn der Akku ausgelaufen ist.
- Sollte der Akku ausgelaufen sein, Kontakt von Haut, Augen und Schleimhäuten mit der Batteriesäure vermeiden. Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser ausspülen und umgehend medizinische Hilfe in Anspruch nehmen. Es besteht Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!

- Das Gerät und das Netzteil während des Ladens nicht abdecken, um einen Gerätebrand zu vermeiden. Nichts in die Lüftungsöffnungen des Gerätes stecken und darauf achten, dass diese nicht verstopft sind.

### **HINWEIS – Risiko von Material- und Sachschäden**

- Das Netzkabel nicht um das Netzteil wickeln.
- Das Gerät nur benutzen, wenn es vollständig und korrekt zusammengebaut ist! **Die Filter müssen eingesetzt und unbeschädigt sein!** Würde Schmutz in das Innere der Motoreinheit gelangen, könnte es zum Motorschaden kommen.
- Das Gerät muss ausgeschaltet sein, wenn das Netzteil gezogen oder in die Steckdose gesteckt wird. Immer am Netzteil und nie am Netzkabel ziehen, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen!
- Das Gerät vor Hitze, Feuer und extremen Temperaturen, lang anhaltender Feuchtigkeit und Stößen schützen.
- Nur Original-Zubehörteile des Herstellers verwenden, um die Funktionsweise des Gerätes nicht zu beeinträchtigen und eventuelle Schäden zu verhindern.

## **AKKU AUFLADEN**

### **Beachten!**

- **Vor der ersten Inbetriebnahme den Akku vollständig aufladen, um die maximale Ladekapazität zu erreichen.** Wird der Akku während des Gebrauchs entleert, sollte er vor der nächsten Benutzung wieder vollständig aufgeladen werden.
- Das Netzteil nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose, die mit seinen technischen Daten übereinstimmt, anschließen. Die Steckdose muss nach dem Anschließen gut zugänglich sein, damit die Netzverbindung schnell getrennt werden kann.

- Darauf achten, dass die Anschlussleitung keine Stolpergefahr darstellt.
- Nur ordnungsgemäße Verlängerungskabel verwenden, deren technische Daten mit denen des Netzteils übereinstimmen.
- Das Netzteil aus der Steckdose ziehen, wenn während des Ladens ein Fehler auftritt oder vor einem Gewitter.

1. Den Hohlstecker der Anschlussleitung (7) in die Ladebuchse (14) stecken.
2. Das Netzteil an eine Steckdose anschließen. Die Ladekontrollleuchten (13) beginnen zu blinken und der Akku (12) wird geladen.  
Wenn alle Ladekontrollleuchten dauerhaft leuchten, ist der Akku voll aufgeladen.
3. Zuerst das Netzteil vom Stromnetz trennen und danach den Hohlstecker vom Gerät.

## WANDHALTERUNG ANBRINGEN

### Beachten!

- Bei Unsicherheit, ob das mitgelieferte Befestigungsmaterial für die Wand geeignet ist, im Fachhandel beraten lassen.
- Die Wandhalterung an eine sichere und feste Stelle in die Nähe einer gut zugänglichen Steckdose hängen.
- Vor dem Bohren sicherstellen, dass hinter der beabsichtigten Bohrstelle keine Rohre oder Stromleitungen verlaufen.

1. Die Wandhalterung (3) an die Wand anlegen und zwei Bohrlöcher (oben und unten) markieren.
2. Löcher in die Wand bohren und mit Dübeln versehen.
3. Die Wandhalterung an die Wand schrauben.

## ZUBEHÖR

Die **Fugendüse (1)** eignet sich für schwer erreichbare Stellen, wie Ecken, Fugen oder Nischen. Polsterungen und alle Ecken und Winkel, die mit anderen Düsen nicht erreicht werden können.

Die **2 in 1-Polster und Bürstendüse (2)** hat einen beweglichen Bürstenaufsatz. Die Taste an diesem drücken und ihn nach vorne bzw. hinten schieben, bis er einrastet (**Bild C**). Ist der Bürstenaufsatz vorne, eignet sich die Düse zum Entstauben aller unebenen Gegenstände, Möbel, Lampenschirme, Bilderrahmen, Tastaturen, Büchern etc. Ist der Bürstenaufsatz hinten, fungiert die Düse als Polsterdüse für die Reinigung von Polstern aller Art (z. B. Sofas, Autositzen etc.).

Die elektrische **Bodendüse (6)** ist sowohl für Teppiche als auch für glatte Böden geeignet. Sie verfügt über eine LED-Beleuchtung und eine rotierende Reinigungsbürste für eine bessere Aufnahme von Haaren und Fusseln.

Das **Verlängerungsrohr (5)** ist zusammen mit der Bodendüse für die Bodenreinigung bestimmt. Darüber hinaus sorgt es für bessere Erreichbarkeit von Decken und Ecken.

Die **Wandhalterung (3)** ist zum Verstauen des Gerätes geeignet.

## BENUTZUNG

### Beachten!

- Vergewissern, dass auf der zu reinigenden Fläche keine größeren, scharfen Gegenstände liegen.
- Während der Benutzung darauf achten, dass der Staubbehälter nicht zu voll wird. Den Staubbehälter regelmäßig leeren und nach jedem Gebrauch säubern. Auch die Filter müssen regelmäßig gereinigt werden, um eine Überlastung des Motors zu vermeiden (siehe Kapitel „Reinigung und Aufbewahrung“).

- Das Gerät nach jeder gereinigten Fläche abschalten, damit erhöht sich deutlich die Betriebszeit pro Akkuladung.



Das Gerät lässt sich nicht in Betrieb nehmen, wenn es an das Stromnetz angeschlossen ist. Vor dem Gebrauch die Anschlussleitung (7) abnehmen.

1. Eine Düse auswählen (siehe Kapitel „Zubehör“) und in die Saugöffnung (20) stecken. Sie muss hörbar einrasten. Für eine längere Reichweite das Verlängerungsrohr (5) dazwischen stecken.
- Um eine Düse oder das Verlängerungsrohr wieder herauszuziehen, die jeweilige Entriegelungstaste drücken.
2. Zum Einschalten auf Saugstufe 1 die  Ein-/Aus-Taste (10) drücken. Durch Drücken der  -Taste (9) kann zwischen Saugstufe 1 und 2 gewechselt werden.
3. Die Düse über die zu reinigende Stelle führen.
4. Um das Gerät auszuschalten, die  Ein-/Aus-Taste drücken.
5. Für eine optimale Leistung des Gerätes den Staubbehälter nach jeder Benutzung leeren und ggf. reinigen (siehe nächstes Kapitel).

## REINIGUNG UND AUFBEWAHRUNG

### Beachten!

- Zum Reinigen keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden. Sie können die Oberflächen beschädigen.



Mit der Zeit kann sich der HEPA-Filter verfärben. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht die Funktionalität.

### Staubbehälter leeren

1. Das Gerät über einen geöffneten Müll-eimer halten und die Entriegelung (18)

leicht nach außen ziehen. Die Staubbehälterklappe (17) öffnet sich (Bild D) und der Schmutz fällt heraus.

2. Zum Verschließen die Staubbehälterklappe an den Staubbehälter drücken. Sie muss hörbar einrasten.

### Staubbehälter, Metallfilter und HEPA-Filter reinigen

1. Den Staubbehälter öffnen, hineingreifen und den Sockel des HEPA-Filters (15) ein Stück drehen, bis er sich löst.
2. Den HEPA-Filter zusammen mit dem Metallfilter (16) aus dem Staubbehälter nehmen.
3. Den Metallfilter vom HEPA-Filter abziehen.
4. Beide Filter ausklopfen und ggf. mit einer weichen Bürste säubern. Sie können auch mit klarem Wasser ausgespült werden, **müssen aber vor dem Zusammensetzen vollständig trocken sein!**
5. Den Staubbehälter bei Bedarf feucht auswischen und abtrocknen oder an der Luft trocknen lassen. **Niemals nasse oder feuchte Komponenten zusammenbauen und an der Motor-einheit anbringen!**
6. Wenn alle Komponenten trocken sind, den Metallfilter auf den HEPA-Filter setzen. Dabei die Aussparung am Metallfilter (Bild B) zur Markierung am HEPA-Filter ausrichten.
7. Den HEPA-Filter in den Staubbehälter setzen und festdrehen.
8. Den Staubbehälter schließen.

### Abluftfilter reinigen

1. Die Filterfachabdeckung (8) gegen den Uhrzeigersinn drehen und abheben.
2. Den Abluftfilter herausziehen.
3. Den Abluftfilter und das Abluftfilterfach ausklopfen und ausbürsten. Der Abluftfilter kann auch mit klarem Wasser ausgespült werden, **muss aber vor**

**dem Zusammensetzen vollständig trocken sein!**

4. Den gereinigten Abluftfilter in das Abluftfilterfach einsetzen.
5. Die Filterfachabdeckung aufsetzen und im Uhrzeigersinn zudrehen.

**Motoreinheit, Verlängerungsrohr und Düsen reinigen**

- Die Motoreinheit (4), das Verlängerungsrohr (5) und die Düsen (1, 2, 6) bei Bedarf mit einem feuchten Tuch abwischen. Anschließend trockenwischen.
- Haare und Fussel von den Düsen und Bürsten entfernen.
- Zur leichteren Reinigung kann die Bürste aus der Bodendüse (6) herausgenommen werden (**Bild E**):
  1. Die Bodendüse umdrehen, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
  2. Auf der Seite befindet sich neben dem kleinen Rädchen ein Riegelverschluss. Diesen in Pfeilrichtung drücken (**Bild E: 1.**) und den Riegel hochklappen (**Bild E: 2.**).

3. Die Bürste herausnehmen und Verunreinigungen entfernen.
4. Die Bürste wieder einsetzen. Dabei zuerst das Ende mit der sternförmigen Aussparung einsetzen. Das andere Ende danach in die Halterung drücken, bis es einrastet.
5. Den Riegel nach unten klappen. Er muss einrasten.

**Aufbewahrung**

- Das Gerät und Zubehör an einem kühlen, trockenen, vor direkter Sonneneinstrahlung geschütztem Ort und außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren.
- Die Motoreinheit (4) mit der Saugöffnung (20) nach unten in die Wandhalterung (3) einhängen (**Bild F**).



Um eine Tiefenentladung des Akkus zu vermeiden, diesen bei längerem Nichtgebrauch alle 3 Monate aufladen.

**TECHNISCHE DATEN**

Artikelnummer: 14576 (schwarz/blau); 14864 (schwarz/silber);  
14866 (schwarz/grün); 15673 (rot)  
ID Gebrauchsanleitung: Z 14576\_14864\_14866\_15673 M DS V2 0125 as

**Gerät**

Modellnummer: MC632  
Spannungsversorgung: 22,2 V DC (Li-Ion Akku; 2000 mAh)  
Leistung: 140 W max.  
Akku-Ladedauer: 4 – 5 Stunden  
Akku-Betriebsdauer: ca. 20 – 45 Minuten (bei voll aufgeladenem Akku;  
je nach Saugstufe)

**Netzteil**

Eingang: 100 – 240 V~ 50/60 Hz; 0,4 A Max.  
Ausgang: 26,5 V DC, 0,5 A  
Schutzklasse: II



## ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Das nebenstehende Symbol (durchgestrichene Mülltonne mit Unterstrich) bedeutet, dass Altgeräte nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme gehören.

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altalkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind und zerstörungsfrei entnommen werden können, aus dem Altgerät zu entnehmen und separat zu entsorgen (siehe auch Abschnitt zur Batterieentsorgung).

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern und Vertreibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben. Rücknahmepflichtig sind auch Geschäfte, die Elektro- und Elektronikgeräte auf dem Markt bereitstellen.



Batterien und Akkus dürfen nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbraucher sind gesetzlich dazu verpflichtet, Batterien und Akkus einer getrennten Sammlung zuzuführen.

Batterien und Akkus können unentgeltlich bei einer Sammelstelle der Gemeinde/ des Stadtteils oder im Handel abgegeben werden, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung sowie einer Wiedergewinnung von wertvollen Rohstoffen zugeführt werden können. Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige Inhaltsstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädigende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.

Batterien und Akkus nur in entladenen Zustand abgeben. Wenn möglich wiederaufladbare Batterien anstelle von Einwegbatterien verwenden.

Bei lithiumhaltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole abkleben, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurzschluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.

**Die Abfallvermeidung leistet einen noch wertvolleren Beitrag zum Umweltschutz. Sofern möglich, ist daher neben einer weiteren eigenen Nutzung oder Reparatur auch die Abgabe an Zweitnutzer eine ökologisch wertvolle Alternative zur Entsorgung.**

Alle Rechte vorbehalten.

## LIST OF CONTENTS

|                         |    |                                     |    |
|-------------------------|----|-------------------------------------|----|
| Symbols                 | 9  | Attaching the Wall Mounting Bracket | 13 |
| Signal Words            | 9  | Accessories                         | 13 |
| Items Supplied          | 10 | Use                                 | 13 |
| At A Glance             | 10 | Cleaning and Storage                | 14 |
| Intended Use            | 10 | Technical Data                      | 15 |
| Safety Notices          | 11 | Disposal                            | 16 |
| Charging Up the Battery | 12 |                                     |    |

### Information About the Operating Instructions

Before using the device for the first time, please read through these operating instructions carefully and keep them for future reference and for other users. They form an integral part of the device. The manufacturer and importer do not accept any liability if the information in these operating instructions is not complied with.

If you have any questions about the device and about spare parts/accessories, please contact the customer service department via our website: [www.ds-group.de/kundenservice](http://www.ds-group.de/kundenservice)

## SYMBOLS



**Danger symbols:** These symbols indicate possible hazards. Read the associated safety notices carefully and follow them.



**Supplementary information**



**Read the operating instructions before use!**



**Alternating current**



**Direct current**



**Energy efficiency class VI**



**Only use indoors!**



**Protection class II**



**Polarity of the barrel connector**

## SIGNAL WORDS

Signal words indicate hazards if the associated notices are not followed.

**DANGER** – high risk, results in serious injury or death

**WARNING** – medium risk, may result in serious injury or death

**CAUTION** – low risk, may result in minor or moderate injury

**NOTICE** – may result in risk of damage to material

## ITEMS SUPPLIED

(Picture A)

- 1 Crevice nozzle (1 x)
- 2 2 in 1 upholstery and brush nozzle (1 x)
- 3 Wall mounting bracket (1 x)
- 4 Motor unit incl. metal filter and HEPA H13 filter (1 x each)
- 5 Extension tube (1 x)
- 6 Floor nozzle (1 x)
- 7 Connecting cable (power supply with cable and barrel connector) (1 x)
  - Fixings (2 x screws, 2 x anchors)
  - Operating instructions (1 x)

Check the items supplied for completeness and the components for transport damage. If you find any damage, do not use the device but contact our customer service department.

Remove any possible films, stickers or transport protection from the device. **Never remove the rating plate and any possible warnings!**

## AT A GLANCE

(Picture B)

- 8 Filter compartment cover
- 9  Button for setting the suction level
- 10  On/Off button
- 11 Handle
- 12 Battery (in the housing)
- 13 Charge control lamps
- 14 Charging socket
- 15 HEPA filter
- 16 Metal filter
- 17 Dust container flap
- 18 Release for dust container flap
- 19 Dust container
- 20 Suction opening
- 21 Release button for accessories

## INTENDED USE

- This device is designed for vacuum cleaning normal household dust.



On no account should the device be used to suck up the following:

- liquids or wet substances (e.g. wet carpet shampoo)
  - glowing ash, cigarette ends, matches, etc.
  - inflammable or explosive substances
  - very fine dust (e.g. concrete dust), ash or toner
  - pointed, hard objects such as large pieces of broken glass
- The device is for personal use only and is not intended for commercial applications.
  - The device should only be used as described in the operating instructions. Any other use is deemed to be improper.
  - The warranty does not cover faults caused by incorrect handling, damage or attempted repairs. The same applies to normal wear and tear.

## SAFETY NOTICES



**WARNING: Note all safety notices, instructions, illustrations and technical data provided with this device.** Failure to follow the safety notices and instructions may result in electric shock, fire and / or injuries.

- This device may be used by **children** aged 8 and over and by people with reduced physical, sensory or mental abilities or a lack of experience and/or knowledge if they are supervised or have received instruction on how to use the device safely and have understood the dangers resulting from this.
- **Children** must **not** play with the device.
- Cleaning and **user maintenance** must not be carried out by children, unless they are older than 8 years of age and are supervised.
- **Children** younger than 8 years of age and animals must be kept away from the device and the connecting cable.
- The device must always be switched off or disconnected from the mains power when it is left unattended and before it is assembled, disassembled or cleaned.
- Only ever charge up the battery using the power supply that is supplied. Do not use the power supply that comes with the device to charge up any other devices.
- Do not make any modifications to the device. The LEDs cannot be replaced. If the device, the connecting cable or the accessories of the device are damaged, they must be replaced by the manufacturer, customer service department or a specialist workshop in order to avoid any hazards.



### **DANGER – Danger of Electric Shock**

- Never touch the device and the connecting cable with wet hands when these components are connected to the mains power.
- Never assemble wet or damp components or attach them to the motor unit!
- Never suck up liquids. Do not pour any liquids into the dust container. Never immerse the device and the connecting cable in water or other liquids and ensure that these components cannot fall into water or become wet.
- If the device falls into water while it is connected to the mains power, switch off the power supply immediately! **Only after this** should you pull the device out of the water.

**WARNING – Danger of Injury!**

- Keep the packaging material away from children and animals. There is a danger of suffocation.
- Make sure that the connecting cable is always kept out of the reach of small children and animals. There is a danger of strangulation.
- Keep animals, hair, jewellery, wide clothing, fingers and all other body parts away from the nozzles of the device. They could become stuck to the device. Should the vacuum cleaner become stuck, switch the device off immediately.

**WARNING – Danger from Rechargeable Batteries**

- The battery must not be taken apart, thrown into a fire, exposed to high temperatures of over +40°C, immersed in liquids or short-circuited. The battery could ignite or explode. Do not store the battery in a vehicle where it might be exposed to extreme temperatures.
- Ensure that the motor unit and the battery cannot get wet. Do not use the device if liquid has got inside it. The battery could ignite or explode.
- Do not use the device if the battery has leaked.
- If the battery leaks, do not allow your skin, eyes and mucous membranes to come into contact with the battery acid. If you touch battery acid, rinse the affected areas with abundant clear water straight away and seek medical assistance immediately. There is a danger of burns from battery acid!
- Do not cover the device and the power supply during charging in order to prevent it from catching fire. Do not insert anything into the ventilation openings of the device and make sure that they do not become clogged.

**NOTICE – Risk of Damage to Material and Property**

- Do not wind the mains cable around the power supply.
- The device should only be used if it has been fully and correctly assembled! **The filters must be inserted and must not be damaged!** If dirt were to get inside the motor unit, this could damage the motor.
- The device must be switched off when the power supply is pulled out or inserted into the plug socket. Always pull the power supply and never the mains cable to disconnect the device from the mains power!
- Protect the device from heat, flames, extreme temperatures, persistent moisture and impacts.
- Use only original accessories from the manufacturer in order to guarantee that there is no interference that may prevent the device from working and to avoid possible damage.

**CHARGING UP THE BATTERY****Please Note!**

- **Charge up the battery fully before you first use the device in order to achieve the maximum charging capacity.** If the battery is discharged during use, it should be fully charged up again before it is next used.
- Only connect the power supply to a plug socket that is properly installed and matches its technical data. The plug socket must be readily accessible after connection so that the connection to the mains can quickly be isolated.
- Make sure that the connecting cable does not present a trip hazard.

- Only use suitable extension cables whose technical data is the same as that of the power supply.
- Pull the power supply out of the plug socket if an error occurs during charging or before a thunderstorm.

1. Plug the barrel connector of the connecting cable (7) into the charging socket (14).
2. Connect the power supply to a plug socket. The charge control lamps (13) start to flash and the battery (12) is charging.  
If all charge control lamps are constantly lit, the battery is fully charged.
3. First disconnect the power supply from the mains power and then disconnect the barrel connector from the device.

## ATTACHING THE WALL MOUNTING BRACKET

### Please Note!

- If you are unsure whether the fixings supplied are suitable for the wall, seek advice from a specialist retailer.
- Hang the wall mounting bracket in a secure and fixed position close to an easily accessible plug socket.
- Before drilling, ensure that there are no pipes or power cables behind the intended drilling point.

1. Place the wall mounting bracket (3) against the wall and mark out two drill holes (at the top and bottom).
2. Drill holes into the wall and place anchors in them.
3. Screw the wall mounting bracket onto the wall.

## ACCESSORIES

The **crevice nozzle (1)** is suitable for places which are hard to get to, such as corners, crevices or recesses. Upholstery and all nooks and crannies that cannot be reached with other nozzles.

The **2 in 1 upholstery and brush nozzle (2)** has a flexible brush attachment. Press the button on it and slide it forwards or backwards until it engages (**Picture C**).

If the brush attachment is at the front, the nozzle is suitable for dusting all uneven objects, furniture, lamp shades, picture frames, keyboards, books etc.

If the brush attachment is at the back, the nozzle acts as an upholstery nozzle for cleaning all kinds of upholstery (e.g. sofas, car seats etc.).

The electric **floor nozzle (6)** is suitable for both carpets and hard floors. It has LED lighting and a rotating cleaning brush to make it easier to pick up hair and fluff.

The **extension tube (5)** is intended to be used with the floor nozzle for cleaning floors. In addition, it makes it easier to reach ceilings and corners.

The **wall mounting bracket (3)** is suitable for storing the device.

## USE

### Please Note!

- Make sure that there are no large, sharp objects on the surface which is to be cleaned.
- While using the device, make sure that the dust container does not get too full. Empty the dust container regularly and clean it after every use. The filters must also be regularly cleaned in order to prevent overloading of the motor (see the "Cleaning and Storage" chapter).

- Switch off the device after you finish cleaning each surface to significantly increase the operating time on each battery charge. Charge up the battery after use (see the “Charging Up the Battery” chapter).



The device cannot be operated when it is connected to the mains power. Disconnect the connecting cable (7) prior to use.

1. Select a nozzle (see the “Accessories” chapter) and plug it into the suction opening (20). You must hear it engage. For a longer reach, plug the extension tube (5) in between.
  - To pull a nozzle or the extension tube out again, press the respective release button.
2. Switch on the device and guide the nozzle over the area to be cleaned. To switch on at suction level 1, press the  On/Off button (10). You can press the  button (9) to switch between suction level 1 and 2.
3. Guide the nozzle over the area to be cleaned.
4. To switch off the device, press the  On/Off button.
5. To ensure optimum performance of the device, empty and if necessary clean the dust container after every use (see next chapter).

## CLEANING AND STORAGE

### Please Note!

- Do not use any sharp or abrasive cleaning agents to clean the device. They may damage the surfaces.



The HEPA filter may lose some of its colour over time. This is normal and does not have any adverse effect on function.

## Emptying the Dust Container

1. Hold the device over an open dustbin and pull the release (18) slightly outwards. The dust container flap (17) opens (**Picture D**) and the dirt drops out.
2. To close it, press the dust container flap onto the dust container. You must hear it engage.

## Cleaning the Dust Container, Metal Filter and HEPA Filter

1. Open the dust container, reach in and twist the bottom of the HEPA filter (15) a little until it is detached.
2. Take the metal filter together with the metal filter (16) out of the dust container.
3. Pull the metal filter off the HEPA filter.
4. Tap out both filters and clean them with a soft brush if necessary. They can also be rinsed out with clear water, **but they must be completely dry before they are assembled!**
5. Wipe the dust container with a damp cloth if necessary and then dry it or allow it to dry in the air. **Never assemble wet or damp components or attach them to the motor unit!**
6. When all components are dry, place the metal filter back on the HEPA filter. Align the recess on the metal filter (**Picture B**) with the marking on the HEPA filter.
7. Insert the HEPA filter into the dust container and twist it to secure it.
8. Close the dust container.

## Cleaning the Exhaust Air Filter

1. Twist the filter compartment cover (8) anticlockwise and take it off.
2. Pull the exhaust air filter out.
3. Tap out and brush out the exhaust air filter and the exhaust air filter compartment. The exhaust air filter can also be rinsed out with clear water, **but it must be completely dry before it is assembled!**
4. Insert the cleaned exhaust air filter into the exhaust air filter compartment.

5. Place the filter compartment cover on and twist it clockwise to secure it.

### Cleaning the Motor Unit, Extension Tube and Nozzles

- Wipe down the motor unit (4), the extension tube (5) and the nozzles (1, 2, 6) with a damp cloth if necessary. Then wipe them dry.
- Remove hair and fluff from the nozzles and brushes.
- To make it easier to clean, the brush can be removed from the floor nozzle (6) (Picture E):
  1. Turn over the floor nozzle so that the bottom is pointing upwards.
  2. On the side there is a latch next to the small wheel. Press the latch in the direction of the arrow (Picture E: 1.) and flip up the latch (Picture E: 2.).

3. Take out the brush and remove any dirt and contamination.
4. Reinsert the brush. When you do this, insert the end with the star-shaped recess first. Then press the other end into the holder until it engages.
5. Flip down the latch. It must engage.

### Storage

- Store the device and accessories in a cool, dry place which is protected from direct sunlight and is out of the reach of children and animals.
- Hang the motor unit (4) with the suction opening (20) facing downwards into the wall mounting bracket (3) (Picture F).



To prevent a deep discharge of the battery, charge it up every 3 months if it is not used for a prolonged period.

## TECHNICAL DATA

Article number: 14576 (black/blue); 14864 (black/silver);  
14866 (black/green); 15673 (red)

ID of the operating instructions: Z 14576\_14864\_14866\_15673 M DS V2 0125 as

### Device

Model number: MC632

Voltage supply: 22.2V DC (Li-ion battery; 2 000 mAh)

Power: 140 W max.

Battery charge time: 4 – 5 hours

Battery operating time: approx. 20 – 45 minutes (with fully charged battery; depending on the suction level)

### Power supply

Input: 100 – 240 V~ 50/60 Hz; 0.4 A Max.

Output: 26,5 V DC, 0,5 A

Protection class: II



## DISPOSAL



Dispose of the packaging material in an environmentally friendly manner so that it can be recycled.



The adjacent symbol (crossed-out bin underlined) means that used devices should not be disposed of in the domestic waste, but should instead be taken to special collection and return systems.

Owners of used devices must remove from the used device any used batteries or rechargeable batteries which are not encapsulated by the used device and can be removed in a non-destructive way and dispose of them separately (see also the section on battery disposal).

Owners of used devices from private households can take them free of charge to the collection points of the public waste disposal authorities or the disposal points which are set up by manufacturers and distributors under the Electrical Equipment Act so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants. Businesses which market electrical and electronic devices are also obliged to take back used devices.



(Rechargeable) batteries must not be disposed of along with the household waste. Consumers are legally obliged to dispose of (rechargeable) batteries separately.

(Rechargeable) batteries can be handed in free of charge at a collection point of the local authority/district or in retailers so that they can be disposed of in an environmentally friendly way and valuable raw materials can be recovered. If they are not disposed of properly, toxic ingredients may escape into the environment and cause harm to the health of humans, animals and plants.

Only dispose of (rechargeable) batteries when they are discharged. If possible, use rechargeable batteries rather than single-use batteries. In the case of (rechargeable) batteries containing lithium, tape over the poles before you dispose of them to prevent a short circuit. A short circuit may cause a fire or explosion.

**Waste prevention makes an even more valuable contribution to protecting the environment. This means if possible, as well as continuing to use or repair a device yourself, passing it on to another user also represents an ecologically beneficial alternative to disposal.**

All rights reserved.