

**FI**

Suosittelemme puhdistamaan grillipannu yleispuhdistusaineella ennen ensimmäistä käyttökerää. Grillipannu soveltuu pieneksi paloitellulle lihalle, kalalle, kasviksille ja juustolle. Liha ja kala kannattaa esikypsentää. Aseta sitten grillipannu grillauksilille niin, että sihen kohdistuu suora lämpö. Käytä apuna lastoja. Niissä on takapuolella lovet, jotka kiinnitetään grillipannuun kahvoihin. Voro: Palovamman varaan. Kypsymisaika vaihtelee materiaalin mukaan. Käytä lastoja myös pannun nostamiseen ja kuljettamiseen. Työnnä ruoka tirossa lastalla suoraan grillipannusta lautassel. Aseta kuumat grillipannut ainostaan palamattomalle alustalle. Grillipannuja voidaan käyttää puuhulla-, kaasua- ja sähkögrillissä.

DK

Vi anbefaler at rengøre de små grillpander med et almindeligt rengøringsmiddel, inden de anvendes første gang.

Der kan tilberedes kød, fisk, grøntsager og ost på de små grillpander. Det anbefales at tilberede kød og fisk på forhånd. Sæt derefter de små grillpander på grillristen på den direkte varme. Brug de vedlagte spatler. De kan fastgøres i pandernes håndtag med kæren på bagsiden. Pas på: Fare for forbrænding! Tilberedningstiden varierer afhængigt af grillmadens art. Pandrene løftes og transporteres også ved hjælp af spatlen. Til sidst kan grillmaden lægges direkte fra panden over på tallerkenen med den anden spatel. De små grillpander skal altid stilles på et ildfast underlag, når de er varme. De små grillpander er beregnet til brug på trækulsgrill, gas- og elektrisk grill.

TR

İlk kullanımdan önce mangal tavalarını normal bir deterjanla temizlemenizi tavsiye ederiz.

Mangal tavası doğranchı et, balık, sebzeler ve peynir yoğurabilirisiniz. Et ve balığı önceden pişirmenizi tavsiye ederiz. Sonra mangal tavalarını doğrudan istilacak şekilde tuzakla yemezsiniz. Tavayı yerleştirme için ürün kapsamındaki spatuları kullanın. Spatuları arka tarafındaki oluklarından tavarına tutma kulplarına yerleştirin. Dikkat: Yanık tehlikesi! Pişirme süresi gıda göre değişir. Tavayı kaldırılmış ve taşıtmak için de spatulayı kullanın. İkinci bir spatulayı kullanarak gıdayı doğrudan tavadan tabağa kaydırın. Sıcak mangal tavalarını her zaman isya dayaklı bir zemine koynuyun.

Mangal tavaları kömürlü, gazlı ve elektrikli mangalda kullanmak için uygundur.

GR

Πριν χρησιμοποιήσετε τα τηγανάκια φυστοράς για πρώτη φορά, συνιστούμε να τα καθαρίσετε με ένα οικιακό κωδούσιο γεύκινη χρόνος. Μπορείτε να τοποθετήστε στα τηγανάκια φυστοράς ψιλοκομμένο κρέας, φάροι, λαχανικά, φάροι, και τυρί. Συνιστούμε να προφέρετε το κρέας και το φάρο. Στη συνέχεια τοποθετείτε τα τηγανάκια επάνω στη σχάρα της φυστοράς σε άμεση θερμότητα. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιήστε την περιεχόμενη στη συσκευασία ξύστρα. Αυτή κουμπώνει με την εγκότη της πιάνω πλευράς στις λαβές συγκράτησης των τηγανιών. Προσοχή: κινδύνος εγκαύματος! Ο ρόπος φωτιάσματος διαφέρει ανάλογα με το είδος της τροφής που φίνεται. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε επίσης την ξύστρα και για να ανασηκώσετε και να μεταφέρετε τα τηγανάκια. Στο τέλος χρησιμοποιήστε με δύνατερη ξύστρα για να σπρώχετε το φτύ ή απευθείας από τα τηγανάκια στο πιάτο. Όταν τα τηγανάκια είναι καυτά πρέπει πάντα να τοποθετούνται μόνο σε μία ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες επιφάνεια. Τα τηγανάκια φυστοράς είναι καταλλήλα για χρήση σε φυστορά πινοκάρβουνων, αερίου, ή σε ηλεκτρική φυστορά.

HU

Перед первым применением рекомендуется очистить лотки для гриля при помощи обычного бытового моющего средства. В лотках можно накладывать мясо и рыбу, овощи или сыр. Рекомендуем подогревать мясо и рыбу предварительной термообработкой. Затем лоток кладется на решетку непосредственно над жаром. Для этого воспользуйтесь прилагаемым скребком. Благодаря выемке с задней стороны его можно закрепить в ручке лотка. Осторожно: опасность ожога! Время приготовления зависит от вида продукта. Чтобы после приготовления поднять и унести лоток, также используйте скребок. Используйте второй скребок, чтобы переместить содержимое лотка на тарелку. Горячие лотки следует ставить только на огнеупорное основание.

Лотки могут применяться с грилями, работающими на древесном угле, газе и электричестве.



LANDMANN Germany GmbH • Am Heisterbusch 1 •

19258 Gallin • Deutschland • Tel: +49 40 67573 190

E-Mail: service@landmann.de

Website: <https://landmann.de>



LANDMANN Ltd. • Unit 6 • Blackstone Road • Stukeley

Meadows Huntingdon • PE29 6EF • United Kingdom

Tel: +44 14 80 42 17 20

E-Mail: sales@landmann.co.uk

Website: <https://landmann.com/uk>



LANDMANN Germany GmbH • Bureau Commercial France

Tel: +33 1 64 69 12 14

E-Mail: receptionfrance@landmann.de

Website: <https://landmann.com/fr>



LANDMANN Polska Sp. z o.o. • ul. Kuziennica 13b •

59-400 Jawor • Polska

Tel: +48 76 870 24 61

E-Mail: landmann@landmann.pl

Website: www.landmann.pl



LANDMANN Hungária Kft. • Almáskert utca 4. •

H-2220 Vecsés • Hungary

Tel: +36 29 55 50 70

E-Mail: infohun@landmann.de

Website: www.landmann.hu

ID: Z 03229 LM V2 1222 mh

03229

MODEL: 13711



LANDMANN

HOME OF FIRE

DE

Wir empfehlen die Grillpfännchen vor der ersten Anwendung mit einem handelsüblichen Haushaltsreiniger zu reinigen. Die Grillpfännchen können mit Kleingeschnittenem Fleisch, Fisch, Gemüse und Käse belegt werden. Es empfiehlt sich Fleisch und Fisch vorzugeben. Anschließend legen Sie die Grillpfännchen bei direkter Hitze auf das Grillrost. Benutzen Sie hierzu die liegenden Schaber. Diese werden mit der rückseitigen Kerbe in den Haltegriffen der Pfännchen verankert. Vorsicht: Verbrennungsgefahr! Die Zubereitungsdauer variiert je nach Grillgut. Das spätere Anheben und der Transport wird ebenfalls mit dem Schaber durchgeführt. Zum Schluss benutzen Sie einen zweiten Schaber um das Grillgut direkt vom Pfännchen auf den Teller zu schieben. Die heißen Grillpfännchen sollte immer nur auf einer feuerfesten Unterlage abgestellt werden. Die Grillpfännchen sind für den Einsatz auf einem Holzkohle-, Gas- und Elektrogrill geeignet.

GB

We recommend cleaning the mini barbecue pans with a commercially available, domestic cleaning agent before first use. The mini barbecue pans are suitable for cut meat, fish, vegetables and cheese. We recommend you pre-cook meat and fish. Subsequently place the mini barbecue pans on the hottest area of the barbecue. Use the enclosed scraper for this purpose. Lock the scraper in the mini pans' recess on the back of the handle. Important: risk of burning! The preparation time varies depending on the foodstuff on the barbecue. Also use the scrapers to lift or move the mini pans. In a final step, use a second scraper to move the barbecue foodstuff directly from the mini pan onto your plate. Make sure you always place hot mini barbecue pans on a fire-proof surface. The mini barbecue pans are suitable for use on charcoal, gas and electrically powered barbecues.

FR

Nous recommandons de nettoyer les petites poêles avec un détergent ménager courant dans le commerce avant la première utilisation. Les petites poêles peuvent être utilisées avec de la viande, du poisson, des légumes et du fromage coupés en petits morceaux. Il est recommandé de précuire la viande et le poisson. Ensuite, poser les petites poêles avec chaleur directe sur le gril. Utiliser pour ce faire les racleurs fournis. Ceux-ci sont ancrés dans les poignées des petites poêles avec l'encoche au dos. Attention : risque de brûlure. La durée de préparation varie en fonction du produit à griller. Le soulèvement ultérieur et le transport sont également effectués avec le racleur. Pour terminer, utiliser un second racleur pour pousser le produit grillé directement de la petite poêle dans l'assiette. Toujours déposer les petites poêles chaudes uniquement sur une surface résistant à la chaleur. Les petites poêles sont appropriées pour une mise en oeuvre sur un barbecue à charbon, à gaz et électrique.

**SI**

Priporočamo, da ponvice za žar pred prvo uporabo očistite z običajnim gospodinjskim čistilom. Ponvice za žar lahko uporabljate za na majhne kose narezano meso, ribe, zelenjavjo in sir. Mesu in ribe je priporočljivo predhodno nekoliko skuhati. Nato položite ponvice za žar neposredno na segretu rešetko za žar. Pri tem uporabite priloženo strgallo. To se zarezo na zadnji strani lahko pritrdi na ročaje ponvic. Previdno - obstaja nevarnost opeklina! Čas priprave je odvisen od vrste jedi. Pozneje ponvice dvignite in prenašajte prav tako s pomočjo strgalja. Za zaključek uporabite drugo strgallo in jed potisnite neposredno iz ponvice na krožnik. Vroče ponvice za žar vedno odložite na podlago, ki je odporna proti vročini. Ponvice za žar so primerne za uporabo na žarnih za lesno oglje, plinskih in električnih žarih.

SK

Grilovacie panvičky odporúčame pred prvým použitím vyčistiť bežným čistiacim prostriedkom pre domácnosť.

Grilovacie panvičky sa môžu obložiť mäsom nakrájaným na malé kúsky, rybou, zeleninou a syrom. Odporúča sa mäso predbežne podušiť. Nasledne položte grilovacie panvičky priamo teple na grilovacie rošt. Na tento účel použite priložené škrabky. Tieto sa s drážkou zo zadnej strany uchytia do dráždiel panvičiek. Pozor: Nebezpečné popálenia! Čas pripravy sa mení podľa grilovaného pokrmu. Neskoršie zdvívahanie in prenášanie sa uskutočňuje tak tiež pomocou škrabiek. Na záver použite drahú škrabku, aby ste grilovaný pokrm zosunuli z panvičky priamo na tanier. Horúce grilovacie panvičky by sa mali odložiť iba na ohňozdomy podlažky. Grilovacie panvičky sú vhodné na použitie na grile na drevenej uhlie a na plynovom a elektrickom grile.

RO

Preporúčvame, pred prvou použitím, vymazať tavičky za gril s obyčajnou mienšou prepratou z domáckeho sýdla. Tavičky za gril môžu sa využiť na nařazaní na drebno meso, riba, zeleninu a sýrenie. Preporúča sa mesoto a riba da sa svárajte predvariteľne.

Sled tova postavte tavičky za gril na výruku direktno zágrebaná strana na grila. Za tazí cel izpolzovate priложенé šabéri. Te se zakrepat na prorazu na zadnata strana v držkite na tavičkite. Povýšeno vinnanie: Opasnost od izgarjene! Prodolžilitelnost na prigotovite varira v zavislosti od produktyte za pečenie na grili. Sled tova vzemameto od grilia i prenasiyaneto na tavičkite se izvyršava cyszo z šabera. Nakrak izpolzovate vtori šaber, za da premestite izpachenite na gril putodok direktno od tavičkite výruku chinnita. Goresci tavičky za gril trivably da se postaviti vynagi samo výruku ognepurni podložky.

Tavičky za gril sa podohdzia za izpolzvanie výruku gril na drevneni vylgida, gasov i elektrickej grili.

RO

Inainte de prima utilizare să recomandăm curățarea tigățelor pentru grătar cu un detergent gospodăresc obișnuit.

Tigățele pentru grătar se pot umple cu carne, pește, legume sau cascaval tăiat în bucăți mici. Se recomandă înăbușirea prealabilă a cărnii și a pestelui. Apoi așezați tigățele pe grătarul cu încălcire directă. Pentru aceasta folosiți racleta atașată. Aceasta se agăta cu canelura de pe spate în manerul tigăței. Precauție: pericol de arsură! Durata preparării depinde de alimentele prăjite. Ulterior, ridicați și transportați se vor efectua de asemenea cu racleta. În final, folosiți o două racletă pentru a împinge alimentele prăjite din tigăță în farfurie. Tigățele pentru grătar fierbinți se vor așeza întotdeauna pe suprafață ingiufate. Tigățele pentru grătar sunt destinate pentru a fi utilizate pe un grătar cu mangan, cu gaz sau electric.

HR

Preporučamo da tavice za roštilj prije prve uporabe očistite ubočajenjem sredstvom za čišćenje u kućanstvu. Tavice za roštilj mogu se obložiti sitno sjekaranim mesom, ribom, povrćem i sirom. Preporuča se meso i ribu prethodno skuhati. Nakon toga tavice za roštilj prije izravnog vrućini stavit će na rešetku roštilja. U tu svrhu upotrijebite priloženo strgallo. Treba ih pomoći utora da stražnje strane usidriti u ručkama tavice. Oprez: opasnost od opeklin! Trajanje pripreme varira ovisno o namirnicama za pripremu na roštilju. Kasnije podizanje i prijenos također se vrši pomoći strgalom. Na kraju upotrijebite drugo strgallo kako biste namirnice za pripremu na roštilju izravno s tavice pogurnuli na tanjur. Vruće tavice za roštilj uvijek odložite samo na vatrotopnu podlogu. Tavice za roštilj prikladne su za primjenu na roštilju na drveni ugljen, plinskom roštilju i električnom roštilju.

NL

Wij raden u aan de grillpannetjes voor het eerste gebruik met een in de handel verkrijgbare huishoudelijk reinigingsmiddel te reinigen. U kunt klein gesneden vlees, vis, groente en kaas in de grillpannetjes doen. Het is aan te bevelen om vlees en vis voor te gareren. Vervolgens legt u de grillpannetjes bij directe warmte op het grillrooster. Gebruik hiervoor de meegeleverde spatel. Deze worden met de insnijding aan de achterkant in de grepen van de pannetjes verankerd. Pas op: gevaar voor brandwonden! De bereidingsduur is afhankelijk van de etenswaren. U kunt de pannetjes met de spatel optillen en transporter. Tot slot gebruik u een tweede spatel om de etenswaren direct van het pannetjes op het bord te schuiven. De hete grillpannetjes mogen uitsluitend op een vuurvaste ondergrond worden geplaatst. De grillpannetjes zijn geschikt voor grills op houtskool en gas en voor elektrische grills.

ES

Recomendamos lavar las minisartenes con un detergente convencional antes de su primer uso. En las minisartenes puede colocarse carne, pescado, verduras o queso cortados a trocitos pequeños. Recomendamos freír previamente la carne y el pescado. A continuación se colocan las minisartenes sobre la rejilla del grill ya calentada. Utilice para ello las palas incluidas. Se fijan a las asas de las minisartenes con la ranura de enganche en su lado posterior. ¡Cuidado, peligro de quemaduras! El tiempo de cocción varía según el tipo de alimento. La extracción y el transporte posterior se hace también con las palas. Al final, utilice una segunda pala para empujar el alimento cocinado de la minisartén al plato. Las minisartenes calientes deben colocarse siempre sobre una superficie resistente al fuego. Las minisartenes son adecuadas para su uso sobre un grill de carbón, de gas o eléctrico.

HU

Azt ajánljuk, hogy a grillserpenyőket az első használattól előtt tisztításra meg a kereskedelemben kapható háztartási tisztítószerekkel. A grillserpenyők apróra vágott hús, hal, zöldség & sajt helyezhetők. A hús és a halat ajánljunk előaprólni. Ezt követően tegye a grillserpenyőt közvetlen hőnél a grillrácsra. Ehhez használja a mellékelt kaparókat. Ezeket a hálótdali bevágással kell a serpenyő tartófogantyúba rögzíteni. Vigyázat: egész sérülések veszélyel! Az elkeszítés időtartama a grillenélvalrólt függően változik. A későbbi felemelés és mozgatás szintén a kaparóval végezhető. Végül egy másik kaparóval tolja a grillenzivalót közvetlenül a serpenyőből a tányéra. A forró grillserpenyőt minden tűzálló alátétre tegye le. A kis grillserpenyő faszenes, elektromos és gázgrillzon használhatók.

PL

Przed pierwszym użyciem zaleca się wyczyścić mini-patelinie do grilla standardowym środkiem czyszczącym. Na mini-patelinie do grilla można kłaść drobno pokrojone mięso, ryby, warzywa i sery. Zalecamy wstępne ugotowanie mięsa i ryb. Następnie należy położyć mini-patelinie bezpośrednio na podgrzewany ruszt grillowy. W tym celu należy użyć dołączonych do zestawu skrobaków. Są one zahac-

zone za pomocą nacięcia z tyłu w uchwytach mini-patelin. Uwaga: niebezpieczeństwo poparzenia! Czas przygotowywania zależy od grillowanej potrawy. Skrobak służy również do późniejszego podnoszenia i transportu mini-patelin. Na koniec należy użyć drugiego skrobaka, aby przesunąć grillowane potrawy z mini-patelin na talerz. Gorące mini-patelinie do grilla należy zawsze odstawić na żaroodporną podkładkę. Mini-patelinie grillowe są przeznaczone do stosowania na grillu na węgiel drzewny, grillu gazowym oraz elektrycznym.

CZ

Grilovacie panvičky doporučujeme pred prvním použitím umýt běžným myčím prostředkem na nádobí. Do grilovacích panviček lze dát na malé kousky nakrájané maso, ryby, zeleninu a sýr. Doporučuje se maso a rybu předem poduší. Následně vložte grilovacie panvičky na grilovací rošt. Použijte k tomu účelu přiložené škrabky obracečky. Ty vrubem na zadní straně pánviček odstraňte. Po průpravě použijte druhou škrabku obracečku. Po zavření grilovacího pánvičky odstraňte výzdy jenom na ohňozdovou podložku. Grilovacie panvičky jsou vhodné pro použití na grilu na dřevěném uhlí, na plyn a elektrickém grilu.

IT

Si consiglia di lavare le padelline da barbecue con un comune detergente per uso casalingo prima del loro primo impiego. Le padelline da barbecue possono essere impiegate per preparare alla griglia carne, pesce, verdure e formaggio. Si consiglia la precottura di carne e pesce. In seguito, porre le padelline da barbecue direttamente sulla griglia accesa. Utilizzare a tal fine il raschietto incluso nella fornitura. Il raschietto deve inserirsi nell'insenatura sulla parte posteriore del manico delle padelline. Attenzione: pericolo di ustioni! Il tempo di cottura dipende dalla pietanza. Per sollevare e trasportare la padellina, una volta cotta la pietanza, servirsi del raschietto fornito a corredo. Infine, utilizzare un secondo raschietto per porre la pietanza preparata alla griglia direttamente sul piatto. La padellina rovente da barbecue va posta sempre e solamente su una superficie ignifuga. Le padelline da barbecue sono state ideate per l'utilizzo con griglia a carbone di legna, griglia a gas e griglia elettrica.

SE

Vi rekommenderar att grillpannan rengörs med ett kommersiellt tillgängligt rengöringsmedel innan den används första gången. Det går att lägga finhakat kött, fisk, grönsaker och ost på grillpannan. Vi rekommenderar förstekoking av kött och fisk. Placerar sedan grillpannan i direkt varme på grillrullen. Använd medföljande skrapor för att göra det. Dessa förankras i den bakre skränen på kastullernas handtag. Varning: Risk för brännskador! Tillagningstiden varierar beroende på vad som ska grillas. Senare lyft och transporter utförs också de med skrapan. Slutligen används en annan skrapa för att skjuta den grillade maten direkt på pannan på tallriken. Den varma grillpannan får bara placeras på brändsaker plats. Grillpannan är lämpliga att använda på kol-, gas- och elgrill.

NO

Vi anbefaler å rense grillbaken før første gangs bruk med et vanlig husholdnings-rengjøringsmiddel. Man kan legge kjøtt, fisk, grønnsaker og ost som er oppkuttet i småbitar på grillbakkene. Det anbefales å forberede kjøtt og fisk. Deretter legger du grillbakkene på grillristen over direkte varme. Bruk de medfølgende skrapenevinne til dette. Disse festes med hakket på baksiden i håndtakene på bakkene. Forsiktig: Brannfare! Tilberedningsvarigheten varierer med grillmaten. Den senere hevingen og transporten blir gjennomført på samme måte med skrapen. Til slutt bruker du en annen skrapenvinne for å skyve grillmaten direkte fra pannen til tallerkenen. De varme grillbakkene skal alltid kun settes på et ildfast underlag. Grillbakkene er egnet for bruk på en trekull-, gass- og elektrogrill.